


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
52 8989 (de) V01
52 8994 (en) V01
52 8990 (nl) V01
52 8991 (fr) V01
52 8992 (el) V01
52 8993 (ru) V01
58 0319 (de) V02
58 0320 (nl) V02
58 0321 (fr) V02
58 0322 (el) V02
58 0323 (ru) V02
58 0324 (en) V02

Kochbuch
51 6453 (de)
Bratautomatikkarte
51 8365
(de,en,fr,it,nl,es)

1) 01 4254

Zubehör:
HEZ4000
Backblech Alu
HEZ4100
Backblech emailliert
HEZ4200
Backblech–Auszug
HEZ4300
Universalpfanne

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


HEZ4400
Kombirost
HEZ4700
Profi–Pfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ 21GB
Glasbräter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ 5070
CD–Rom–Rezepte

1) Befestigungssatz
06 9488

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 1284
Set



e133999-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133999-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 16 3067
2) 29 7206
Set

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101