


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 7750
(D,GB,I,F,NL,E)
51 9260
(DK,N,SF,S)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)


1) 09 6000
V01,V03
09 6001
V02

e152279-3/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 15 0694
2) 15 0693
3) 15 0692



e152279-3/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Pos.	Matsushita D77C15RAW		
1	14 1236		
2			
3	03 2035		
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	28 7447		
9	05 0166		
10	05 8459		
11	08 8535		
12	05 6008		
13	35 0026		

e152279-3/3

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type Förderleistung/Delivery/Débit Anlaufstrom/Starting current/Cour Widerstand/Resistance/Résistance	 de démarrage Ha/main/prin. Hi/aux	 l/h A Ω Ω	Matsushita D77C15RAW 1384 9,2 11 26,7		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type Reglerstellung/Position Schaltwerte/Switching values/ Valeurs de commutation („abtauen" od.)	 „ein" „aus" „alarm"	 °C	Elektronisch siehe Rep.– Anleitung		
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R134a	g	140		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120		
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		 Ω W			
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		 Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V	1650 220		

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101