



Gebrauchsanweisung
58 7334
(el,en)

1) 17 2762
2) 17 2579
3) 41 8128
4) 18 4027
5) 06 0087


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115
4) 18 8194
5) 18 8188


ep50874 -4/2

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



ep50874 -4/3

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC				
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.				
(..abtaven' od) ..alarm'				
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.61	0.41	

1) 06 0182

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101