
**BOSCH**

MUM7000/03 – V01
MUM7000CH/03– V02
MUM7000GB/03– V03
MUM7200/03 – V04
MUM70KD/03 – V05
MUM7100UC/03– V06
MUM7200VS/03 – V07
MUM7000CH/04– V08
MUM7000/04 – V09
MUM7000GB/04 – V10
MUM7200/04 – V11
MUM70KD/04 – V12
MUM7100UC/04 – V13

KLEINE HAUSGERÄTE
Küchenmaschine




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 2106
(de,en,fr,it,nl,da,no,sv,
fi,pt,es,el,tr,pl,hu,bg,
ru)

Rezeptheft
52 7796
(de)
V01–V04
V06–V11


1.) 06 5393

Zubehör:
Durchlaufschnitzler
MUZ 7 DS 1
Mixer–Aufsatz
MUZ 7 MX 1
Kunststoffrührschüssel
MUZ 7 KR 1
Edelstahlruhrschüssel
MUZ 7 ER 1
Multimixer
MUZ 7 MM 1
Getreidemühle Stein
MUZ 7 GM 2
Getreidemühle Stahl
MUZ 7 GM 1
Fleischwolf
MUZ 7 FW 1
Adapter
MUZ 7 AD1
Winkelgetriebe
MUZ 7 WG1



Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .






Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .







Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .






Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101