EMA
Κατάλογος αντ/κών

Ψυγειοκαταψύκτες (με συμπιεστή)
3713


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
924000902	00	Zanussi	ZD33/11F	ES - PT

Ψυγειοκαταψύκτες ελεύθεροι, δίπορτοι

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599528454
2011/04/21
7VD

© Electrolux



© Electrolux

P09253016521

Αρ. διασκόρπισης P09253016521
N09252003378

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924000902	00	20061221	ZD33/11F

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
2	50281936000	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό
3	50277873001	A	Βίδα,/* 4.2*9.5 DIN
4	50277874009	A	Στροφέας,Άνω
5	50277875006	A	Βίδα,M5*14 WN 1342-H EJOT
6	50281937008	A	Κάλυμμα,Δεξιά,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
7	50281938006	A	Κάλυμμα,Αριστερά,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
8	50281939004	A	Κάλυμμα βίδας,Λευκό,Στροφέας,middle
9	50281940002	A	Κάλυμμα βίδας,Στροφέας,Λευκό
10	50277878000	A	Διακόπτης λυχνίας,Πόρτα καταψύκτη,4-πολικό
11	50277882002	A	Στροφέας,Κεντρικό
12	50277883000	A	Βίδα,M5*14 WN 1342-H EJOT
13	50277884008	A	Διακόπτης λυχνίας,Πόρτα συντήρησης
14	50277885005	A	Στροφέας,Κάτω
15	50277886003	A	Τροχός,Πρόσοψη
16	50277887001	A	Πέλμα στήριξης
17	50281903000	A	Στήριγμα,Πρόσοψη βάσης,Λευκό
18	50277889007	A	Βίδα,3.5*13 DIN 7981 YSB
19	50281941000	A	Πρόσοψη βάσης,Λευκό,Πάγος
20	50281942008	A	Συγκρότημα,Στοιχείο,Πάγος
21	50281906003	A	Στήριγμα,Δοχείο πάγου
22	50277893009	A	Βίδα,Ανοξοίδωτο,KA 40*14 /*
23	50277894007	A	Ελατήριο,Λεκάνη,Πάγος
24	50277895004	A	Λεκάνη,Πάγος,Δεξιά
25	50277896002	A	Λεκάνη,Πάγος,Αριστερά
26	50281907001	A	Στήριγμα
27	50281943006	A	Δοχείο πάγου
28	50277899006	A	Ράφι,Ταχύτητα,Κατάψυξη
29	50281909007	A	Διαχωριστής,Καταψύκτης,Λευκό,ICE
31	50281944004	A	Πρόσοψη,Ράφι,Καταψύκτης
32	50277902008	A	Ράφι,Καταψύκτης,Διαφανές,natural
33	50277903006	A	Διακοσμητικό,Ράφι,Καταψύκτης
34	50281910005	A	Διαχωριστής,Ράφι,Καταψύκτης
35	50277905001	A	Κλειδαριά,Ράφι
37	50277906009	A	Ράφι,Δεξιά
38	50277907007	A	Ράφι,Αριστερά
39	50281945001	A	Πρόσοψη,Ράφι,Δεξιά
40	50281946009	A	Πρόσοψη,Ράφι,Αριστερά
41	50277910001	A	Ράφι,Ψυγείο
42	50277911009	A	Διακοσμητικό,Ράφι,Ψυγείο
43	50277912007	A	Μισό ράφι,Πρόσοψη,Πίσω
44	50277913005	A	Διακοσμητικό,Μισό ράφι
45	50277914003	A	Ράφι,Κάλυμμα,Συρτάρι λαχανικών
46	50281947007	A	Συρτάρι λαχανικών
47	50281948005	A	Στήριγμα φίλτρου,Λευκό


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253016521
N09252003378

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924000902	00	20061221	ZD33/11F

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
48	50278126003	A	Φίλτρο,Μπλε
999	50282285001	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux



© Electrolux


P09253016522

Αρ. διασκόρπισης P09253016522
N09252003379

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924000902	00	20061221	ZD33/11F

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50277917006	A	Μονάδα,Εξατμιστής
2	50277918004	A	Εξατμιστής,(R600)
3	50281911003	A	Θερμοασφάλεια,με,Θερμικός διακόπτης απόψυξης
4	50277922006	A	Σωληνάκι,Θερμοασφάλεια
5	50277923004	A	Στήριγμα,Πλαστικό,Εξατμιστής
6	50281912001	A	Βίδα,KA 40*18 WN 1411
7	50278127001	A	Μονάδα ανεμιστήρα,Καταψύκτης
8	50277925009	A	Μονάδα,Ανεμιστήρας,Καταψύκτης
9	50281913009	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
10	50277928003	A	Ελατήριο,Πτερύγιο ανεμιστήρα
11	50277924002	A	Βίδα,/* PLSKA40*13 SUS430
12	50277929001	A	Κάλυμμα κινητήρα,Πτερύγιο ανεμιστήρα,Καταψύκτης
13	50277930009	A	Ελαστικό,Πίσω,Κινητήρας ανεμιστήρα
14	50277931007	A	Κινητήρας ανεμιστήρα,Καταψύκτης
15	50277932005	A	Συσκευή ασφαλείας,Πρόσοψη,Κινητήρας ανεμιστήρα
16	50277933003	A	Διασπορπιστής,Αέρας,Καταψύκτης
18	50281914007	A	Περόνη,Λευκό,Πάγος
19	50281915004	A	Συγκρότημα,Κιβώτιο,Θερμοστάτης καταψύκτη
20	50281916002	A	Κέλυφος,Θερμοστάτης καταψύκτη
21	50277936006	A	Ελατήριο,Κουμπί θερμοστάτη
22	50281917000	A	Κουμπί θερμοστάτη,Λευκό,Πάγος
23	50281918008	A	Θερμοστάτης καταψύκτη
24	50277939000	A	Βίδα,/* 40*8 WN 1412 INOX
26	50281919006	A	Κάλυμμα
27	50281920004	A	Αποσβεστήρας
29	50281921002	A	Θερμοστάτης
30	50277944000	A	Συγκρότημα,Μονωτικό,Ανεμιστήρας,refrigerant
31	50281922000	A	Συγκρότημα,Διασπορπιστής,Αέρας
32	50281923008	A	Διασπορπιστής,Αέρας
34	50277946005	A	Ανακλαστήρας,Λυχνία ψυγείου
35	50277947003	A	Καλωδίωση,Μονάδα λυχνίας,Ψυγείο
36	50277948001	A	Υποδοχή λυχνίας,E14
37	50281924006	A	Κουμπί θερμοστάτη,Ψυγείο,Λευκό,ICE
38	50277950007	A	Λυχνία,E14/220-240V/15W
39	50277951005	A	Κάλυμμα λυχνίας

© Electrolux



© Electrolux


P09253016523

Αρ. διασκόρπισης P09253016523
N09252003380

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924000902	00	20061221	ZD33/11F

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50281949003	A	Διακριτικό σήμα,Λευκό,ZANUSSI
2	50277954009	A	Τριβέας,Λευκό
3	4055138707	A	Πόρτα καταψύκτη,snow white
3	50281950001	A	Πόρτα καταψύκτη,Λευκό,ice white
4	50281951009	A	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
5	50278034009	A	Βίδα,3,5*13
6	50278136002	A	Κάλυμμα βίδας,Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
8	50277957002	A	Τριβέας,Μικρό
9	50281952007	A	Κάλυμμα,Λευκό
10	4055075974	A	Μονάδα,Πόρτα συντήρησης,snow white
10	50281953005	A	Πόρτα συντήρησης,Λευκό,ice white
11	50277960006	A	Κλειδαριά,Πόρτα συντήρησης
13	50277961004	A	Ράφι πόρτας,Πόρτα συντήρησης,Διαφανές,trans nat 2
14	50277962002	A	Ράφι πόρτας,Βούτυρο,Διαφανές
15	50277963000	A	Θήκη αυγών
16	50277964008	A	Ράφι πόρτας,Θήκη αυγών,Τυπωμένο
17	50277965005	A	Ράφι πόρτασφιαλών,Διαφανές
18	50277966003	A	Ράφι πόρτας,Κάτω,Πόρτα συντήρησης

© Electrolux


1
3
2
2
5
6
7
8
4
12
11
9
10
13
14
15
17
16
18
19
20
27
26
25
24
21
22
27
23
P09253016524

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253016524
N09252003381

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	924000902	00	20061221	ZD33/11F

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50281927009	A	Πυκνωτής,κεντρική
2	50281928007	A	Βίδα,4.8*13 DIN7981 TYSB
3	50281929005	A	Προσθήκη απόστασης
4	50277969007	A	Ελαστικό αντιδονητικό,Συμπυκνωτής
5	50281930003	A	Συγκρότημα,Καλώδιο παροχής,NBU1116Y/465GN
6	50277971003	A	Καλώδιο παροχής,2,1m
7	50277972001	A	Μονάδα,PTC,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,NBU1116Y
8	50277973009	A	Πυκνωτής,Εκκίνηση,4uF/400V-M8
9	50281931001	A	Στήριγμα,Πυκνωτής εκκίνησης,4uF/400V-M8
10	50281932009	A	Βίδα,/* 40*14 WN 1411
11	50281933007	A	Λεκάνη αποστράγγισης
13	50277975004	A	Χρονοδιακόπτης,8H(8SAAT)220V-50HZ
14	50281934005	A	Κιβώτιο timer,Λευκό,Πάγος
15	50277977000	A	Βίδα, KA 40*8 YSB-F
16	50277979006	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας
17	50277980004	A	Γωνία στερέωσης,Συμπιεστής
18	50277981002	A	Συμπιεστής,NBU1116Y
19	50277982000	A	Ελαστικό,Συμπιεστής,Ελαστικό
20	50281935002	A	Βάση,Συμπιεστής,/*
21	50277985003	A	Καλώδιο,Γείωση
22	50277986001	A	Ροδέλα,Επιμεταλλωμένο,4.3*8*0.9 DIN 6798
23	50277987009	A	Βίδα,Επιμεταλλωμένο,M4*16 DIN 933
24	50277988007	A	Παξιμάδι,Επιμεταλλωμένο,M4*3.2 DIN 934
25	50277989005	A	Τροχός,Εμπρός,Πίσω
26	50277990003	A	Άξονας,Ροδάκι,Πίσω

© Electrolux