
0118214000

DE'LONGHI "EU" X33



DE'LONGHI X33

EU X33

Pos.	Code	Description
	702399	HANDLE
	6918111800	DRAWER
	690083	
	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
001	ES000	*NOT AVAILABLE
002	ES000	*NOT AVAILABLE
003	531646	SPACER
004	5518105900	FOOT
006	690088	SEPARATOR
007	7318113900	CAVITY
008	690515	DOOR
009	709346	FRAME
010	702325	PROFILE LEFT
011	702326	PROFILE RIGHT
012	591289	GLASS
013	611228	SPRING
014	5518100100	HANDLE
015	5318101600	HANDLE
016	7318142800	DOOR
019	611229	WIRE RACK
022	5918116100	CONTROL PANEL
023	5318111800	KNOB
026	611149	SPRING
027	5218105500	THERMOSTAT 250
029	521502	Change Over Switch
030	513116	WARNING LIGHT
032	531693	PROTECTION
033	532744	WIRE CLAMP
034	531663	GEAR
035	5318125500	EXTENSION
036	611792	SPRING
037	531661	LENS
038	5118105900	HEATING Element
039	5118106000	Heating Element Up PZ.1
041	531847	RUBBER PAD