
SUPERCALOR "INT" FQS



SUPERCALOR FQS Friggitrice

INT FQS

Pos.	Code	Description
003	ES000	*NOT AVAILABLE
005	534703	GASKET
007	ES000	*NOT AVAILABLE
008	7325103500	HANDLE
009	7312576469	BASKET
010	534992	TRAY
011	534993	SUPPORT
012	686185	PAN
013	611780	SPRING
014	611782	PIN
015	737987	HOUSING
016	536784	HOOK
017	521096	TIMER 20'
018	622289	PROTECTION
019	ES000	*NOT AVAILABLE
020	ES000	*NOT AVAILABLE
023	ES000	*NOT AVAILABLE
024	5925101500	PUSH BUTTON
025	5125100000	WARNING LIGHT
026	5925101600	SLIDER
027	5125105200	SWITCH
028	536782	PEDESTAL
029	552583	BOTTOM
030	536256	GEAR
031	512284	THERMOSTAT
032	5325120600	STOPPER
033	535235	TUBE
034	532509	CLIP CLAMP
035	532524	GASKET
036	622063	PIN
037	534574	BUSH
038	5125102800	MOTOR
039	532233	RUBBER PAD
040	ES000	*NOT AVAILABLE
041	ES000	*NOT AVAILABLE
044	611779	SPRING