**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2210


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 940313106 | 00 | AEG | 30006FF-W | AT - BE - GR |
| 940313125 | 00 | AEG Electrolux | 30006FF-W R05 | AT - BE - DE - GR - LU |

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

**Distriparts Deutschland GmbH**
**Muggenhofer Straße 135**
**D-90429 Nürnberg**
**Germany**
Fax +49 (0)911 323 1022

**Αρ. έκδοσης**
**599521907**
**2006/02/03**
DGT

© Electrolux




NDGTSTa002


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTA002
NDGTST090

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 303 | 8996613770537 | A B | Κάλυμμα βάσης |
| 303A | 8996613770586 | A B | Κάλυμμα βάσης |
| 309 | 3192430019 | A B | Καλύπτρα,Σύνδεση |
| 323 | 8996614023134 | A B | Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό |
| 327 | 3306030002 | A B | Πλάκα ενδιάμεση |
| 330 | 8996613771808 | A B | Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο |
| 334 | 3304494010 | A - | Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart |
| 334 | 3871271015 | - B | Κάλυμμα πίσω,Κέλυφος |
| 505A | 3302102102 | A B | Πλευρική προεξοχή,Αριστερά,Λευκό |
| 505A | 3302102110 | A B | Πλευρική προεξοχή,Δεξιά,Λευκό |
| 505B | 8996613771709 | A B | Ενίσχυση |
| 510 | 3870264102 | A B | Πρόσοψη διακοπτών,Λευκό |
| 512 | 8996613771246 | A B | Στήριγμα εστίας |
| 512A | 8996613771253 | A B | Στήριγμα εστίας |
| 512B | 8996613771261 | A B | Στήριγμα εστίας |
| 541 | 8996699157146 | A B | Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM |
| 552 | 8996613771105 | A B | Οδηγός |
| 999 | 8229262640 | A - | Οδηγίες χειρισμού,30006FF DE |
| 999 | 8229262657 | A - | Οδηγίες χειρισμού,30006FF EN |
| 999 | 8229262665 | A - | Οδηγίες χειρισμού,30006FF FR,NL |
| 999 | 8229262673 | A - | Οδηγίες χειρισμού,30006FF EL(GR) |
| 999 | 3306021001 | A B | Φύλλο προστασίας,Άνω |
| 999 | 8229268464 | - B | Οδηγίες χειρισμού,30006FF DE |
| 999 | 8229268472 | - B | Οδηγίες χειρισμού,30006FF EN |
| 999 | 8229268480 | - B | Οδηγίες χειρισμού,30006FF FR,NL |
| 999 | 8229268498 | - B | Οδηγίες χειρισμού,30006FF EL(GR) |

© Electrolux




NDGTSTb001


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTB001
NDGTST091

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 020 | 3051734337 | A - | Εστία,Γρήγορο,Κόκκινο,7T,180mm,2000W,230V |
| 020 | 3890861036 | - B | Εστία,Γρήγορο,Κόκκινο,7T,180mm |
| 020A | 3051733313 | A - | Εστία,Στερεό,Ακροδέκτες,145mm,1000W,230V |
| 020A | 3890860012 | - B | Εστία ηλεκτρική,Κανονικό,145mm/1000W/230V |
| 020B | 3051735359 | A - | Εστία,Ακροδέκτες,230V,220mm,2000W |
| 020B | 3890862059 | - B | Εστία ηλεκτρική,220mm, 230V |
| 020C | 3051733354 | A - | Εστία ηλεκτρική,Γρήγορο,Κόκκινο,145mm, 230V |
| 020C | 3890860053 | - B | Εστία ηλεκτρική,Γρήγορο,145mm/1500W/230V |
| 308 | 8996613232900 | A B | Στροφέας,Κάλυμμα,Δεξιά |
| 308 | 8996613233007 | A B | Στροφέας,Κάλυμμα,Αριστερά |
| 309 | 8996619148738 | A B | Διακοσμητικό,Λευκό,cpl |
| 313 | 8996619148746 | A B | Τράπεζα εστιών |
| 505 | 8996613249102 | A B | Σφιγκτήρας στερέωσης,Εστία ηλεκτρική |
| 512 | 8991950649220 | A B | Σφιγκτήρας |
| 990 | 3304819992 | A B | Θάλαμος αναγέννησης,με,Αγωγός ατμών |
| 990A | 8996612280702 | A B | Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,180mm |
| 990B | 8996612280603 | A B | Δίσκος,Μόνωση,Εστία ηλεκτρική,145mm |
| 999 | 3301649004 | A B | Σφιγκτήρας |
| 999 | 8996613231415 | A B | Διακοσμητικό βάσης,Λευκό,Διακοσμητικό |
| 999 | 8996613232413 | A B | Τμήμα στροφέα |
| 999 | 8996613243105 | A B | Ελαστικό απόστασης |
| 999 | 8996613289306 | A B | Δίσκος,Λευκό,Διακοσμητικό |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131J02A**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131J02A
NDGTST092

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 3304406006 | A B | Κινητήρας ανεμιστήρα,Ψύξη,Αεραγωγός,M, 230V |
| 008 | 3302081058 | A B | Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C |
| 110 | 3304243110 | A B | Αεραγωγός,/* |

© Electrolux




NDGTSTd004


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTD004
NDGTST093

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 008A | 3302934009 | A B | Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad |
| 019 | 3192560070 | A - | Αισθητήρας,40W,T29 |
| 019 | 3192560039 | - B | Αισθητήρας,Φούρνος,T25P,25W |
| 042 | 3890793049 | A - | Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,Επάνω,E14,230V,25W |
| 042 | 3890793247 | - B | Φωτισμός φούρνου,Πλήρες,Επάνω,E14,230V,25W |
| 128 | 3301861013 | A B | Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών |
| 130 | 3303841005 | A - | Στεγανοποίηση φούρνου |
| 130 | 3304920022 | - B | Στεγανοποίηση φούρνου |
| 304 | 3870288101 | A B | Δίσκος απορροής,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x42mm |
| 317 | 8996613778118 | A B | Συρτάρι,για,Πιάτα |
| 320 | 3870290016 | A B | Σχάρα γκριλ,426x357,4x22,2mm |
| 320B | 3301827022 | A B | Σχάρα πλευρική,Δεξιά |
| 320B | 8996619273486 | - B | Οδηγός ολίσθησης,Δεξιά,3x, Super clean |
| 320C | 3301827014 | A B | Σχάρα πλευρική,Αριστερά |
| 320C | 8996619273478 | - B | Οδηγός ολίσθησης,Αριστερά,3x, Super clean |
| 328 | 3192427015 | A - | Θωράκιση,Βάση |
| 328 | 3192427056 | - B | Θωράκιση,Αντίσταση κάτω |
| 341 | 3870287103 | A B | Δίσκος ψησίματος,Μαύρο,Σμαλτωμένο,426x360x22mm |
| 510 | 8996613778217 | A B | Πρόσοψη συρταριού |
| 514 | 3192409013 | A B | Προσθήκη απόστασης,Μαύρο |
| 531 | 8996698070100 | A B | Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5 |
| 535 | 3192560088 | A - | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου |
| 535 | 3192560021 | - B | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω |
| 557 | 3304337011 | A B | Μονωτικό,Κάλυμμα πίσω |
| 557 | 3304551017 | A B | Μονωτικό,Επικάλυμμα |
| 591 | 3154631000 | A B | Ροζέτα,Σχάρα πλευρική |
| 999 | 3302085018 | A B | Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA |
| 999 | 3302476019 | A B | Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm |
| 999 | 3302933001 | A B | Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον |
| 999 | 8996619254676 | - B | Φτυάρι για πίτσα ,Πέτρα |

© Electrolux




NDGTNd001


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης NDGTND001
NDGTST094


| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 260 | 3302717016 | A B | Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο |
| 308 | 3301540062 | A - | Στροφέας πόρτας |
| 308 | 3870159005 | - B | Στροφέας πόρτας |
| 308A | 3301548024 | A B | Τριβέας στροφέα,Δεξιά |
| 308B | 3301547026 | A B | Τριβέας στροφέα,Αριστερά |
| 310 | 3303344315 | A B | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x459.5mm |
| 312 | 3301524025 | A B | Κρύσταλλο πόρτας,500x399.5mm |
| 328 | 3301519017 | A B | Στήριγμα,Κάτω αριστερά |
| 328A | 3301518019 | A B | Στήριγμα,Κάτω δεξιά |
| 505A | 3304373206 | A B | Κάλυμμα πόρτας,Μαύρο,Άνω |
| 530 | 3305609103 | A B | Χειρολαβή,Λευκό |
| 540 | 3306811013 | A B | Βίδες στερέωσης,Χειρολαβή πόρτας,M4x18 |
| 999 | 3301586016 | A B | Ελαστικό απόστασης,Χειρολαβή πόρτας,Σύνδεσμος T,3.9mm |
| 999 | 3304307014 | A B | Ελαστικό απόστασης,Κάλυμμα,Διακοσμητικό πόρτας |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131I05**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
NDGTST095

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| A | 8996698013555 | A B | Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση |
| 010 | 8996619265029 | A B | Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V |
| 010A | 3192083016 | A - | Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V |
| 010A | 3871428011 | - B | Αντίσταση,Κάτω,1000W,230V |
| 036 | 3192629016 | A - | Σφιγκτήρας |
| 036 | 3871270017 | - B | Σφιγκτήρας |
| 037 | 3192554107 | A B | Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό |
| 110 | 3302066018 | A B | Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm |
| 260 | 3192559015 | A B | Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα |
| 527 | 3302045004 | A - | Παξιμάδι,M4 |
| 527 | 3870233016 | - B | Παξιμάδι,Αντίσταση,M4 |
| 999 | 3192665002 | A B | Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131106**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I06
NDGTST096

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 018 | 8996619265052 | A B | Κινητήρας ανεμιστήρα,230V |
| 134 | 3304776010 | A B | Διαχωριστικό |
| 159 | 3152666016 | A B | Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180 |
| 322 | 3302608017 | A B | Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω |
| 527A | 8996613922005 | A B | Παξιμάδι,ohne Schlitz |
| 531 | 3192910002 | A - | Βίδα,B4,2x13 |
| 531 | 3870230038 | - B | Μπουλόνι,Διαχωριστικό,4x |
| 591 | 8998591250151 | A B | Δίσκος,DIN 6798 A6,4 |

© Electrolux




NDGTSTh003

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NDGTSTH003
NDGTST097

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940313106 | 00 | 20050131 | 30006FF-W |
| B | 940313125 | 00 | 20060213 | 30006FF-W R05 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 003 | 3890770047 | A - | Θερμοστάτης,Φούρνος |
| 003 | 3890770245 | - B | Θερμοστάτης,Φούρνος |
| 016 | 8996613228205 | A B | Διακόπτης |
| 016A | 3301877001 | A B | Διακόπτης φούρνου |
| 019 | 3004281030 | A B | Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,Αντίσταση |
| 260A | 3192557001 | A B | Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος |
| 500 | 3306744107 | A B | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Διακόπτης εστίας,Λευκό |
| 500A | 3306742101 | A B | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Θερμοστάτης,Λευκό |
| 500B | 3305895108 | A B | Χειρολαβή περιστρεφόμενη,Λειτουργίες,W |
| 999 | 3302042019 | A B | Μόνωση,Διακόπτης φούρνου |

© Electrolux