


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 1018 (de)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1101
Backblech emailliert
HEZ1301
Universalpfanne
HEZ1401
Kombirost
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter

e134338-6/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 48 1284
Set

e134338-6/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134338-6/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


BOSCH

HBN3521/02–V01, weiss
HBN3501/02–V02, braun
HBN3561/02–V03, schwarz
HBN3551/02–V04, Edelstahl

HBN3521/03–V05, weiss
HBN3501/03–V06, braun
HBN3561/03–V07, schwarz
HBN3551/03–V08, Edelstahl

HERDE
Einzelbackofen


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134338-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134338-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134338-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101