Spare Part List

Pos	12NC	Description
001 0	**4812 440 18996**	Cabinet
003 0	**4812 464 48097**	Crossbar Rear top degre
004 0	**4812 440 18995**	Drip tray assy VWS
011 0	**4812 500 18068**	Foot variable 50mm
021 0	**4812 440 19329**	Front
021 1	**4812 440 19331**	Flap Filter square
024 0	**4812 440 18997**	Panel rear
025 0	**4812 440 18989**	Holder Control
030 0	**4812 310 38181**	Table top
040 0	**4812 417 18787**	Hinge BK
053 0	**4812 459 38011**	Plinth
061 1	**4812 466 88457**	Counter weight
065 0	**4812 310 18339**	Insulation Front Pane
065 1	**4812 310 18236**	Insulation table top
065 2	**4812 310 18399**	Insulation
065 4	**4812 310 18335**	Insulation Middle Pane
065 5	**4812 310 18336**	Insulation Lower
080 0	**4812 466 48053**	Shock absorber
084 0	**4812 466 58001**	Silent bloc
086 0	**4812 401 18409**	Holder Shock Absorber; Shock Absorber
086 2	**4812 401 18412**	Stopper
110 0	**4812 498 18139**	Handle door white
130 0	**4812 417 28046**	Lock Door
130 1	**4812 417 28045**	Pin Door Lock
131 0	**4812 417 28047**	Plate Door lock
131 1	**4812 417 28048**	Plate Doorlock Lower; Doorlock Lower
141 0	**4812 450 68218**	Door glass
143 0	**4812 440 18988**	Glassdoor frame white
144 0	**4812 459 28043**	Frame door glas
144 1	**4812 498 18137**	Knob Door safety; Door safety
144 2	**4812 492 58023**	Spring Door Safety
144 3	**4812 290 68153**	Holder adjust. Door Safety
190 0	**4812 466 68557**	Door bellow
190 1	**4812 492 18015**	Strap Fix. Bellow
190 2	**4812 492 98011**	Strap
200 0	**4812 418 18181**	Tub
201 0	**4812 464 48002**	Bottom tub
210 0	**4812 520 18034**	Crosspiece
220 0	**4812 418 18186**	Drum 1200-1400,48L
228 0	**4812 418 18096**	Crosspiece,drum
271 0	**4812 358 18007**	V-ribbed belt 1260 J5
272 0	**4812 528 58004**	Pulley
272 1	**4812 532 28006**	Bushing conical
292 0	**4812 530 58003**	Gasket tub bottom
301 0	**4812 452 19214**	Control panel Timer 3
303 0	**4812 498 18138**	Handle drawer
322 0	**4812 452 19242**	Insert panel WA3774/WS-D
324 0	**4812 440 18992**	Lid Rearcover
331 0	**4812 413 48222**	Knob
331 1	**4812 413 18191**	Adapter f. Knob

© Whirlpool EMEA


Pos	12NC	Description
332 0	**4812 410 28546**	Push button Start
332 1	**4812 413 48225**	Push button Right
332 2	**4812 413 18195**	Push button Middle
332 3	**4812 413 48226**	Push button Left
332 4	**4812 413 48224**	Push button Delay
342 0	**4812 413 18192**	Program indic.
342 1	**4812 278 88006**	Slide Indicator
342 2	**4812 413 18193**	Cam Indicator
342 3	**4812 413 18194**	Spring
354 1	**4812 134 48179**	Pilot lamp Timer
401 0	**4812 361 58091**	Motor MCA61/64-148-1400
401 1	**4812 362 48004**	Brush,carbon, Motor CESET
421 0	**4812 121 18142**	Interf.filter 1,00 uF; 1,00 uF.
430 0	**4812 360 18362**	Pump
451 0	**4812 259 28658**	Heating element 2050W
490 0	**4819 321 18136**	Cable mains 3X1620mm SA
490 1	**4812 321 28367**	Strain relief.
504 0	**4812 282 18276**	Timer
581 0	**4812 271 28365**	Pressostat
620 0	**4812 276 28363**	Module Timer 3+Delay
623 0	**4812 271 38358**	Switch MICRO
623 1	**4812 271 38359**	Support Switch Aquastop
630 0	**4812 280 58019**	Door lock
653 0	**4812 134 48189**	Guide,light On/Off
653 1	**4812 134 48194**	Guide,light 4x
653 2	**4812 134 48193**	Guide,light 2x
653 3	**4812 134 48195**	Guide,light 6x
701 0	**4812 530 28808**	Hose, inlet VWS 1,5m; 1.38.028.6
701 0	**4812 530 28839**	Hose inlet VWS 3m
701 1	**4822 480 50159**	Sieve inlet
702 0	**4812 530 28811**	Hose Valve/D. Container
703 0	**4812 530 48162**	Hose
707 0	**4812 526 48031**	Nozzle Distribution; Distribution
707 1	**4812 526 48028**	Nozzle
708 1	**4812 530 48141**	Bend
710 2	**4812 530 48161**	Fitting
710 4	**4812 530 78011**	Washer edge disc
711 0	**4812 418 88021**	Dispenser
712 0	**4812 418 78036**	Drawer Detergent
713 0	**4812 418 88019**	Flap Detergent Container
717 0	**4812 321 28365**	Bowden cable
717 1	**4812 321 38013**	Lever , Nozzle; Nozzle
717 2	**4812 321 38012**	Holder adjust.
717 3	**4812 278 88007**	Slide
717 5	**4812 282 18273**	Cam
718 0	**4812 526 48027**	Siphon 3 - Chamber
718 1	**4812 418 88018**	Separator 3ch; 3ch
750 0	**4812 530 48139**	Chamber,expand.
753 1	**4812 418 68125**	Chamber,air
754 0	**4812 530 28817**	Drainhose

© Whirlpool EMEA


Pos	12NC	Description
756 0	**4812 360 58101**	Floater
760 0	**4812 480 58075**	Filter Set Pump
760 1	**4812 418 68138**	Gasket Sieve / Rough
781 0	**4812 530 28815**	Hose draining
781 1	**4812 530 28818**	Hose
783 0	**4812 530 28816**	Hose Pressostat
783 1	**4812 530 28822**	Hose
783 3	**4812 530 18001**	Connection Part
786 0	**4812 530 28812**	Hose Draining; Draining
786 1	**4812 462 79641**	Stopper
786 2	**4812 462 79642**	Threaded cap
786 3	**4812 530 28809**	Hose Aqua-Stop
787 0	**4812 530 28819**	Hose with hole(exhaust)
794 2	**4812 530 58005**	O-Ring
794 5	**4812 530 58015**	Gasket
901 0	**4812 401 18054**	Clamp hose
901 2	**4812 401 18401**	Strap
901 3	**4812 401 18414**	Clamp hose.
902 1	**4812 255 18204**	Holder Hose outlet; Hose outlet
903 0	**4812 290 88043**	Bracket Door lock
903 5	**4812 290 88048**	Cable clamp
903 9	**4812 290 88046**	Cable clamp
904 0	**4812 529 58002**	Rivet Base
910 0	**4812 452 18994**	Screw M8x20 A2F
910 1	**4812 452 18995**	Screw
910 5	**4812 502 18359**	Screw damper
911 7	**4812 903 08014**	Screw M5x12 for Hinge
912 0	**4812 502 18361**	Screw M8x30
921 0	**4812 011 18522**	Ring circlip 52x2
923 0	**4812 532 18024**	Washer
931 0	**4812 492 38361**	Spring Suspension
932 3	**4812 492 58022**	Spring Door Lock
932 5	**4812 492 38359**	Spring , Nozzle
941 0	**4812 520 28003**	BEARING 6306 2Z C3 GJN
941 1	**4812 520 28005**	BEARING 6304 2Z C3
953 0	**4812 530 68001**	Shaft seal V 40 A
961 0	**4812 321 48004**	Cover
962 0	**4812 466 38011**	Cover protect. heating element
993 0	**4819 530 28279**	Bow
993 2	**4812 310 18435**	Distance sleeve BK service kit
993 3	**4812 395 58004**	Tool

© Whirlpool EMEA

Exploded View



Exploded View



4619 712 36811 8554 910 22000