



151957–3/1

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 6882
(D,GB,F,I,NL,DK,N,
S,SF,E)

1) 28 5943

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101




Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

1) 08 7086
2) 08 6967
3) 11 9078
IE1
11 7937
RC1
4) 11 9079
IE1
11 7938
RC1

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .



Pos.			
	Matsushita		
	D116LRAA		
1	14 0563		
2	05 8506		
3			
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	11 1919		
9	05 0166		
10			
11	08 5182		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES						
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type			Matsushita D116LRAA			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1184			
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	8,75			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,0			
	Hi/aux	Ω	28,7			
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type			Rafi "KS" elektronik		Rafi "GS" elektronik	
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+6	+15	–24	–17
Valeurs de commutation	„aus"		+5	+14	–26	–18
(„abtauen" od.)	„alarm"		+5	+5	–14	–14
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	160			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150			
Heizung/Heater/Chauffage Widerstand/Resistance/Résistance Leistung/Power/Puissance		Ω W				
Ventilator/Blower/Ventilateur Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	190			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne Widerstand/Resistance/Résistance Spannung/Voltage/Tension		Ω V	10600 295			

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101