EMA
Κατάλογος αντ/κών


Απορροφητήρες
3310

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
610407680	00	AEG	760DW	AT - BE - CH - DE - ES - FI - FR - GR - HR - LV - NL - za

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993335446
1999/07/23
YYY

© Electrolux



© Electrolux

61090005

Αρ. διασκόρπισης P061090005
P0610A0003

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	610407680	00	19960201	760DW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50245282004	A	Φλάντζα,χωρίς,Βαλβίδα,diam.120
5	50237792002	A	Διάφραγμα
6	50237805002	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Αριστερά,Αριστερόστροφη περιστροφή
7	50230742004	A	Κινητήρας,Αριστερόστροφη περιστροφή,S80-25ANP 3265
11	50238042001	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Δεξιόστροφη περιστροφή
12	50230741006	A	Κινητήρας,Δεξιόστροφη περιστροφή,S80-25ANP3264G
14	50238043009	A	Μεταβιβαστής
19	50230298007	A	Πυκνωτής,6,3uF
21	50237795005	A	Στήριγμα,Φίλτρο άνθρακος
22	50244512005	A	Φίλτρο άνθρακος
23	50244453002	A	Φίλτρο λίπους,Αλουμίνιο,156,5x423,5
26	50242725005	A	Σχάρα,Φίλτρο
31	50230654001	A	Νέον
32	50229836007	A	Υποδοχή λυχνίας
33	50229835009	A	Υποδοχή λυχνίας,Εκκινητήρας
34	50229867002	A	Μετασχηματιστής,14W,230V
35	50229844001	A	Εκκινητήρας,220/240V
38	50229845008	A	Φωτιστικό,430MM.
39	50242997000	A	Στήριγμα,Κάλυμμα λυχνίας
41	50242998008	A	Επικάλυψη πρόσοψης,Διακόπτης
42	50242989007	A	Πλήκτρο,Φωτισμός,Λευκό
43	50242990005	A	Πλήκτρο,Κινητήρας,Λευκό
48	50230217007	A	Πλακέτα ελέγχου
49	50230293008	A	Ηλεκτρικό κύκλωμα
51	50246099001	A	Καλωδίωση
52	50242988009	A	Κάλυμμα,Εμπρός
53	50242999006	A	Κάλυμμα,Πίσω
65	50237796003	A	Σύνδεσμος,Αναρρόφηση
66	50243001000	A	Στήριγμα πίνακα ελέγχου
78	50242645005	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Χειριστήριο
79	50230715000	A	Μικροδιακόπτης
80	50230661006	A	Μοχλός,Μικροδιακόπτης
81	50230341005	A	Σετ 2 τεμ.,Οδηγός
99	50246049006	A	Προστατευτικό,Τροφοδοσία
100	50242641004	A	Χειρολαβή
119	50230485000	A	Προσθήκη απόστασης,7,1mm
123	50237794008	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Μικροδιακόπτης
133	50231073003	A	Υποδοχή λυχνίας
138	50243019002	A	Περίβλημα
157	50242635006	A	Κάλυμμα
160	50242657000	A	Κάλυμμα
161	50246719004	A	Διακοσμητικό,Εξωτερικό,Δεξιά
162	50246720002	A	Διακοσμητικό,Εξωτερικό,Αριστερά
163	50242994007	A	Διακοσμητικό,Εσωτερικό,Δεξιά

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P061090005
P0610A0003

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	610407680	00	19960201	760DW

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
164	50242995004	A	Διακοσμητικό,Εσωτερικό,Αριστερά
166	50230728003	A	Ελατήριο,Πλευρικό
168	50230804002	A	Πέλμα ολίσθησης,Αποσβεστήρας
169	50230575008	A	Σφιγκτήρας καλωδίου,Χειριστήριο
170	50242125008	A	Προσθήκη απόστασης,Συρτάρι,Δεξιά
171	50242126006	A	Προσθήκη απόστασης,Συρτάρι,Αριστερά
172	50243140006	A	Πρόσοψη,Κέλυφος
186	50242991003	A	Χειρολαβή
200	50231635009	A	Τάπα,Μικροδιακόπτης
263	50242649007	A	Στήριγμα,Διακοσμητικό
999	50246942002	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux