Spare Part List

Pos	12NC	Description
011 0	**4819 500 18124**	Foot adjustable; adjustable
011 1	**4812 462 48399**	Foot support
012 1	**4819 528 78028**	Roll
012 2	**4819 535 38013**	Axle
040 1	**4819 417 19619**	Hinge upper
040 2	**4819 417 19627**	KIT Hinge lower
045 5	**4819 535 38056**	Shaft
045 8	**4812 535 38098**	Pin hinge
045 9	**4812 535 38113**	Pin hinge
047 0	**4812 446 88146**	Bushing silver
070 0	**4812 462 28613**	Plinth
070 2	**4812 460 49533**	Insert silver
101 0	**4812 416 19433**	Door freezer
105 6	**4812 446 88139**	Bushing
111 0	**4812 462 68842**	Door handle
111 2	**4812 462 28493**	Stopper; doorhandle
111 3	**4812 462 28492**	Stopper; doorhandle
111 4	**4812 462 28426**	Support door handle
111 5	**4812 462 28482**	Support
111 7	**4812 459 18218**	Nameplate WHIRLPOOL
156 0	**4819 418 48116**	TRAY ICE CUBES
191 1	**4812 468 18321**	Magnetic seal; Freezing
233 1	**4812 460 79116**	Support
241 5	**4812 440 69343**	Flap
242 2	**4812 418 28895**	Insert drawer
242 7	**4812 418 48726**	Drawer
242 8	**4812 418 28894**	Drawer
242 9	**4812 418 48678**	Drawer
243 2	**4812 440 69288**	Front drawer
243 3	**4812 404 48889**	Holder
257 7	**4812 404 38757**	Slide
257 8	**4812 404 38756**	Slide
263 0	**4819 462 38886**	Guide
263 6	**4812 404 48891**	Pin
263 8	**4812 462 38248**	Guide
263 9	**4812 528 88126**	Wheel for guide
301 3	**4812 452 28626**	Control panel + electronic
301 4	**4812 460 49534**	Insert Control panel
324 0	**4812 460 49531**	Insert trim right
324 1	**4812 460 49532**	Insert trim left
402 0	**4812 360 58114**	Compressor NBM 1114 Y
420 0	**4812 121 58129**	Capacitor 5ÈF
440 1	**4812 401 48586**	Valve
440 9	**4812 468 18358**	Stopper
491 0	**4812 290 88084**	Cover conn.bloc f.compressor
614 0	**4812 280 68373**	Monoblock
691 7	**4812 237 08018**	Sensor kit
740 0	**4812 511 38175**	Condenser
740 3	**4819 532 68859**	Spacer
745 0	**4812 511 38314**	Evaporator

© Whirlpool EMEA

Pos	12NC	Description
764 2	**4819 480 28144**	Dryer
781 1	**4812 404 88069**	Drain strip Till: 26/17
900 2	**4812 462 28261**	Cover
993 4	**4812 440 79111**	Ice pack
993 9	**4812 310 18986**	Accessory not shown

© Whirlpool EMEA

Exploded View

