
DE'LONGHI "INT" VVX 100



DE'LONGHI VVX 100

INT VVX100

Pos.	Code	Description
01	VT205045	Push Button White
02	5928119600	COVER
03	VT157339	SWITCH
04	5928105300	KNOB
05	7328107600	STOP
06	5328101600	PUSH BUTTON
07	5328106600	BODY
08	SC29991056	WIRE CLAMP
09	VT205004	CABLE GROMMET
10	VT105150	SPRING
11	VT205039	WARNING LIGHT
12	552244	STOPPER
13	SC5804300	O-RING
14	5128101700	LAMP
15	5928100600	BOTTOM
16	VT105196	INSULATOR
17	5328104300	COVER
18	535156	FOOT
19	5312810001	CONNECTION
20	5328505100	TUBE
21	SC21110302	COVER
22	7328100800	RUBBER CARPET
23	5328105200	FUNNEL
24	533213	O-RING
25	5128100800	SWITCH
26	SC26000040	BALL
27	SC21110349	GASKET
28	5928102200	TEMPLATE
29	ES000	*NOT AVAILABLE
30	SC29991333	CABLE GROMMET
31	SC29991334	CABLE GROMMET
32	5128100700	WARNING LIGHT
33	SC6824830	GREEN LENS
34	SC5534210	BODY
35	VT257031	GASKET
36	5528103900	CABLE
37	5228104800	THERMOSTAT 220

DE'LONGHI VVX 100

INT VVX100

38	SC31110315	PLATE Upper HEATING ELEMENT
39	VT157332	NOISE FILTER
40	5328128700	GASKET
41	5228101600	THS 160
42	5228102100	TERMOSTATO 125°
43	SC6404200	PLATE
44	ES000	*NOT AVAILABLE
45	5128103800	HEATING Element
46	SC29990077	SUPPORT
47	622362	IRONING PLATE
49	SC29993057	GASKET
50	VT257033	SPACER
59	VT105671	SOLENOID VALVE
61	VT557132	BOILER
62	ES000	*NOT AVAILABLE
63	VT257032	SPACER
64	SC29991056	WIRE CLAMP