EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316350	00	AEG	E60005-W	AT - BE - CH - DE - GR
940316351	00	AEG	E60005-B	AT - BE - CH - DE - GR
940316352	00	AEG	E60005-M	AT - BE - CH - DE - GR
940316353	00	AEG	E60005-P	AT - BE - CH - DE - GR

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599505262
1970/01/01
DGT

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2126C01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126C01
N2126C01

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	8996613764860	A B C D	Κάλυμμα,Περίβλημα,E60
309a	8996613056135	A B C D	Κάλυμμα ακροδεκτών
322	8996613980706	A B C D	Τραβέρσα,60cm,ERM
328	8996613281402	A B C D	Καλύπτρα
328a	8996613864702	A B C D	Λαμαρίνα
334	8996613764902	A B C D	Κάλυμμα πίσω
505	8996619259667	A B C D	Πρόσοψη,Θάλαμος φούρνου
505a	8996619255905	A B C D	Πλευρική προεξοχή,Μαύρο,LI.+RE.
505b	8996614108703	A B C D	Ραβδωτό,60
510	8996619260541	A - - -	Κρύσταλλο
510	8996619260566	- B - -	Κρύσταλλο
510	8996619260582	- - C -	Πρόσοψη διακοπτών
510	8996619261259	- - - D	Κρύσταλλο
510a	8996619260533	A B C D	Διακόπτης,Επικάλυψη πρόσοψης,Μαύρο
521	8996613867804	A B C D	Τερματικό
521a	8996613867861	A B C D	Τερματικό
523	8996613601005	A B C D	Βραχίονας
523a	8996613981514	A B C D	Επιφάνεια στηρίγματος
531	8996613501007	A B C D	Συνδετήρας
541	8996699157146	A B C D	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM
586	8996619115406	A B C D	Σετ συναρμολόγησης
999	8992592575005	A B C D	Οδηγίες χειρισμού
999	8996561202103	A B C D	Ταινία αυτοκόλλητη,Διπλό,2x6mm L=2m
999	8996612299405	A B C D	Ελαστικό απόστασης
999	8996613383604	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm
999	8996698070100	A B C D	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698077808	A B C D	Μπουλόνι,Πλάκα,Flk.3,5

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2125 E06
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2125E06
N2126C02

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619144117	A B C D	Ανεμιστήρας ψύξης
110	8996619259683	A B C D	Μεταβιβαστής αέρα
322	8996613041129	A B C D	Ράβδος στερέωσης,Lüfter

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2125 E07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2125E07
N2126C03

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008	8996611947517	A B C D	Θερμική ασφάλεια,152°C
019	8996613590505	A B C D	Λυχνία,40W/240V
042	8996619256408	A B C D	Φωτισμός φούρνου,Πλήρες
110	8996613865600	A B C D	Αγωγός ατμών
128	8996613620708	A B C D	Υποδοχή σύνδεσης
130	8996619260491	A B C D	Στεγανοποίηση φούρνου,cpl,N+H
130a	8996613763227	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης
300	8996619259691	A B C D	Θάλαμος φούρνου
304	8996619143259	A B C D	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320	8996613984708	A B C D	Σχάρα πλευρική
320a	8996613455006	A B C D	Σχάρα γκριλ
328	8996613023135	A B C D	Προσθήκη,Βάση
341	8996619130918	A B C D	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
512	8996613765016	A B C D	Βραχίονας
531	8996698070100	A B C D	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
531a	8996698070126	A B C D	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
531b	3394372001	A B C D	Βίδα,Ραβδωτό,M5x14
535	8996613762302	A B C D	Δίσκος κρυστάλλινος,Λυχνία φούρνου
540	8996699177706	A B C D	Σφιγκτήρας,29,3-30,9 mm
557	8996619130710	A B C D	Μονωτικό
586	8996614120518	A B C D	Συνδετήρας
593	8996698089118	A B C D	Περικόχλιο,M5
603	8996610077902	A B C D	Ιμάντας
990	8996619149918	A B C D	Μεμβράνη,Αλουμίνιο,3M

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2125 F08
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2125F08
N2126C04

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	8996614112606	A B C D	Ελασμα συγκράτησης,Χειρολαβή πόρτας
308	8996614100924	A B C D	Στροφέας πόρτας,Φούρνος κεντρικός
308b	8996613978619	A B C D	Τριβέας στροφέα,60CM
310	8996619260624	A - - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x463mm
310	8996619260574	- B - -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο
310	8996619260590	- - C D	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Μεταλλικό,590x462mm
312	8996619259501	A B C D	Κρύσταλλο πόρτας,530x399mm
312a	8996619259493	A B C D	Κρύσταλλο πόρτας,475x394mm
328	8996614105501	A B C D	Κάλυμμα στροφέα,RH
328a	8996614105519	A B C D	Κάλυμμα στροφέα,LH
505	8996614112507	A B C D	Πρόσοψη
517	8996614119718	A B C D	Περίβλημα,Χειρολαβή πόρτας,L=24mm
521	8996614113224	A B C D	Περόνη,Μαύρο
530	8996614111319	A - - -	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
530	8996614111327	- B - -	Χειρολαβή πόρτας,Μαύρο
530	8996614111392	- - C D	Χειρολαβή πόρτας,Ανοξείδωτο
531	3394365013	A B C D	Βίδα,Χερούλι,M5x12
531a	8996698086932	A B C D	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
552	8996614100619	A B C D	Ελαστικό απόστασης,Φούρνος κεντρικός,triple glass
591	8996614119809	A B C D	Ροδέλα,Χειρολαβή πόρτας
591a	8996698084333	A B C D	Ροδέλα
603	8996614125103	A B C D	Ταινία,Dämpfung
999	8996619084354	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2125 E09
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2125E09
N2126C05

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619254221	A B C D	Αντίσταση,2600W,230V
010a	8996619136287	A B C D	Αντίσταση
037	8996613051607	A B C D	Κιβώτιο συνδέσεων
130	8996613595025	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φλάντζα,SOEC
328	8996613869503	A B C D	Βραχίονας,Σύζευξη
512	8996612459108	A B C D	Σύζευξη
518	8996698013555	A B C D	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
520	8996613791327	A B C D	Φλάντζα
523	8996613792002	A B C D	Βραχίονας ρυθμιζόμενος,μικρό,OH Halter
523a	8996613421917	A B C D	Σφιγκτήρας
531	8996613057505	A B C D	Μπουλόνι,Klemmschraube
531a	8996613271007	A B C D	Μπουλόνι,Ανοξοίδωτο,Bundschraube 4,2
541	8996613778308	A B C D	Σφιγκτήρας
591	8998631189203	A B C D	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2125 E10
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2125E10
N2126C06

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619136303	A B C D	Αντίσταση κυκλική
018	8996619143234	A B C D	Ανεμιστήρας
120	8996613078428	A B C D	Φίλτρο λίπους,Prallscheibe HL
125	8996613029819	A B C D	Σύζευξη bayonet,Υποδοχέας
130	8996613436204	A B C D	Φλάντζα στεγανοποίησης
134	8996619252464	A B C D	Πλάκα κάλυψης,Σμαλτωμένο,m.A/
159	8996612457037	A B C D	Πτερύγιο ανεμιστήρα
514	8996612156639	A B C D	Τριβέας
527a	8996613922005	A B C D	Παξιμάδι,ohne Schlitz
531	8996698086544	A B C D	Μπουλόνι,Πλάκα,m.Sperrz.
588	8996613439349	A B C D	Βάση κινητήρα
591	8996613437814	A B C D	Δίσκος
591a	8996614101906	A B C D	Ροδέλα
591b	8998421181006	A B C D	Ροδέλα,4,3DIN125-A2
591c	8998631189203	A B C D	Ροδέλα,A4,3 DIN9021-A2

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer 2126C07
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2126C07
N2126C07

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316350	00	19980101	E60005-W
B	940316351	00	19980101	E60005-B
C	940316352	00	19980101	E60005-M
D	940316353	00	19980101	E60005-P

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
014C	8996619259675	A B C D	Ηλεκτρονική μονάδα
016	8996619259634	A B C D	Πίνακας ελέγχου και ενδείξεων,ERM 2fach
016B	8996613228411	A B C D	Διακόπτης φούρνου
019	8996614000702	A B C D	Ενδεικτική λυχνία
019A	8996613383901	A B C D	Νέον
021	8996619259659	A B C D	Μετασχηματιστής
036	8996698045409	A B C D	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
036A	8996698045300	A B C D	Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο
044	8996619259600	A B C D	Σταθερός θερμοστάτης
125	8996613259119	A - - -	Κάλυμμα,Λευκό
125	8996613259127	- B C D	Κάλυμμα,Μαύρο
260	8996613013003	A B C D	Ελατήριο κουμπιού
260A	8996613078204	A B C D	Συνδετήρας
500	8996611120016	A - - -	Κουμπί βυθιζόμενο,cpl,Λευκό
500	8996611120024	- B - -	Κουμπί βυθιζόμενο,cpl,Μαύρο
500	8996611120032	- - C D	Κουμπί βυθιζόμενο,cpl,Επινικελωμένο
500A	8996613259309	A B C D	Εστία,Ανακλαστήρας
510	8996613945600	A B C D	Ενδείκτης
510A	8996614004001	A B C D	Δίσκος βαθμολογημένος
514	8996613208009	A B C D	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
518	8996613945212	A B C D	Καλωδίωση
518A	8996613945501	A B C D	Καλωδίωση
518C	8996613945311	A B C D	Καλωδίωση
518D	8996613945113	A B C D	Καλωδίωση
523	8996614005917	A B C D	Σιαγόνα
523A	8996614005909	A B C D	Σιαγόνα
545	8996619259618	A B C D	Ενδείκτης
545A	8996619259626	A B C D	Ενδείκτης
545B	8996619259642	A B C D	Ενδείκτης
585	8996611793713	A B C D	Τερματικό,Σύζευξη,12Pol.
999	3004121004	A B C D	
999	8996613981605	A B C D	Ελαστικό απόστασης
999	8996613983700	A B C D	Ελαστικό απόστασης,Πλακέτα ηλεκτρονική
999	8996613984203	A B C D	Ελαστικό απόστασης

© Electrolux