



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1535 (en)

Montageanweisung
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 1284
Set

Zubehoer:
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu

e134399-6/2

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134399-6/3

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134399-6/4

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134399-6/5

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134399-6/6

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101