



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
52 2831–(DE)
52 2832–(GB)
52 2833–(FR)
52 2834–(NL)
52 2835–(DK)
52 2836–(IT)
52 2837–(ES)
52 2838–(PT)
52 2839–(GR)
52 2840–(SE)
52 2841–(NO)
52 2842–(FI)
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikkarte
51 8365
(DE,GB,FR,IT,NL,ES)
Einbausatz
06 8506
Zubehör:
HEZ 3000
Backblech Alu
HEZ 3100
Backblech emailliert
HEZ 2500
Grillblech
HEZ 3300
Universalpfanne
HEZ 3400
Kombirost
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ 5070
CD–ROM–Rezepte
HEZ 5001
Adapterkabel

1) 26 5096
Set

2) 01 4254

e132952-5/1


Copyright © ( 2018 ) by Bosch / SERGR_4101




1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set

e132952-5/2


Copyright © ( 2018 ) by Bosch / SERGR_4101




1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild




Copyright © ( 2018 ) by Bosch / SERGR_4101




Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e132952-5/4

Copyright © ( 2018 ) by Bosch / SERGR_4101






Copyright © ( 2018 ) by Bosch / SERGR_4101