



Gebrauchsanweisung
58 7334
(el,en)

1) 17 2762
2) 17 2579
3) 41 8128
4) 18 4027
5) 06 0087
6) 06 0086
7) 42 3890

42 1469


06 0083
17 2258

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101




1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115
4) 18 8194
5) 18 8188

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.61	0.41	

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101