EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2239


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940316862	00	AEG	E40003-2-D POWER	DE
940316863	00	AEG	E40003-2-W POWER	DE

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599515030
2004/08/10
DGT

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer N2140I01
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2140I01
N2143H03

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
309	3192424012	A B	Φύλλο προστασίας,Εμπρός
309A	3192430019	A B	Καλύπτρα,Σύνδεση
309B	3154185007	A B	Κάλυμμα,Πίσω
309C	3154353001	A B	Κάλυμμα,Kunststoff
323	3192422057	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά
323A	3192422065	A B	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά
334	3304494010	A B	Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω,Standart
510	8996619272538	A -	Κρύσταλλο πρόσοψης,Βαθύ καφέ,Power E-D E40003
510	8996619272546	- B	Κρύσταλλο πρόσοψης,Λευκό,Power E-W E40003
510A	8996619266050	A B	Πλακέτα ηλεκτρονική,Διακόπτης,Βαθύ καφέ,E4000-1-D
544	3192426017	A B	Πλάκα βάσης
999	3306022017	A B	Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910
999	8229233013	A B	Οδηγίες χειρισμού,E40003-2,DE
999	8996561202103	A B	Ταινία αυτοκόλλητη,Διπλό,2x6mm L=2m
999	8996613383604	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm
999	8996698070100	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St3,5
999	8996698070126	A B	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm
999	8996698086106	A B	Μπουλόνι,Πλάκα,St4,2
999	8996699157146	A B	Στήριγμα καλωδίου,2,5x100MM

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer NJ2135L07
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135L07
N2143H04

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	8996619270995	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal
008	3302081058	A B	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C
110	8996619271001	A B	Αεραγωγός,cpl,P-Kanal

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer NJ2135B02
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ2135B02
N2143H05

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
008A	3302934009	A B	Θερμοστάτης,Κλίξον,Ψύξη,140 Grad
019	3192560070	A B	Αισθητήρας,40W,T29
042	8996619265144	A B	Λυχνία φούρνου,cpl,Πίσω,230V, Pyrolyse
130	8996619265078	A B	Στεγανοποίηση φούρνου,N
304	8996619143259	A B	Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος
320A	3302088004	A B	Σχάρα γκριλ,425x322x11mm
320B	3301827022	A B	Σχάρα πλευρική,Δεξιά
320C	3301827014	A B	Σχάρα πλευρική,Αριστερά
328	3192427015	A B	Θωράκιση,Βάση
341	8996619130918	A B	Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο
514	3192409013	A B	Προσθήκη απόστασης,Μαύρο
531	8996698083095	A B	Βίδα spax,3,5x25mm
535	3192560088	A B	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου
557	8996619265128	A B	Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY
591	3154631000	A B	Ροζέτα,Σχάρα πλευρική
999	3302085018	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA
999	3302476019	A B	Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm
999	3302933001	A B	Σωλήνας μονωτικός,Κλίξον
999	8996698084440	A B	Παξιμάδι,M4

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer N2140F04
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2140F04
N2143H06


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	3302717016	A B	Ελατήριο,Εσωτερικό,Κρύσταλλο
308	3301540062	A B	Στροφέας πόρτας
308A	3301548024	A B	Τριβέας στροφέα,Δεξιά
308B	3301547026	A B	Τριβέας στροφέα,Αριστερά
310	8996619270151	A -	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Καφέ,592x443mm
310	8996619270177	- B	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,CE32003-2-W Campaign
312	8996619265193	A B	Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm
328	3301519017	A B	Στήριγμα,Κάτω αριστερά
328A	3301518019	A B	Στήριγμα,Κάτω δεξιά
505	3301534016	A B	Στήριγμα,oben
521	3301532010	A B	Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ
530	3301538033	A -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ
530	3301538017	- B	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό
530A	3302060037	A -	Χειρολαβή πόρτας,Καφέ,cpl
530A	3302060011	- B	Χειρολαβή πόρτας,Λευκό,cpl
531	3302429026	A B	Μπουλόνι,ISO7045-M4x14-ZBN
531A	3304279015	A B	Μπουλόνι,με,Δίσκος,M4x6 PZ
531A	8996698086932	A B	Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6
531C	3394371003	A B	Βίδα πλαστική
591	8996698084333	A B	Ροδέλα

© Electrolux







Explosionszeichnungsnummer N2131I05
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N2143H07

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619265029	A B	Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V
010A	8996619265011	A B	Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V
036	3192629016	A B	Σφιγκτήρας
037	3192554107	A B	Κιβώτιο συνδέσεων,6-πολικό
110	3302066018	A B	Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm
260	3192559015	A B	Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα
518	8996698013555	A B	Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση
527	3302045004	A B	Παξιμάδι,M4
999	3192911000	A B	Βίδα,3,9x32

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer N2131K11
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K11
N2143H08

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
010	8996619268197	A B	Αντίσταση,Δακτύλιος,2400W/230V Pyr.
018	8996619265052	A B	Κινητήρας ανεμιστήρα,230V
120	3152920009	A B	Φίλτρο λίπους
134	8996619265060	A B	Διαχωριστικό,EM
159	3152666016	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180
322	3302608017	A B	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Πίσω
527A	3153252006	A B	Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα
531	3192910002	A B	Βίδα,B4,2x13
591	8998591250151	A B	Δίσκος,DIN 6798 A6,4

© Electrolux



Explosionszeichnungsnummer N2143H09
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2143H09
N2143H09

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940316862	00	20020801	E40003-2-D POWER
B	940316863	00	20020801	E40003-2-W POWER

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
003	8996619265094	A B	Θερμοστάτης,Type2
016	3301678003	A B	Διακόπτης φούρνου,N/HL
019	3302108117	A B	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,230V
019A	3302108109	A B	Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,230V
036A	3151156027	A B	Ακροδέκτες,Περίβλημα,AMP, für Herd
044	3150788036	A B	Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V
044A	3051706012	A B	Ρυθμιστής ενέργειας,2-zone,230V
125	3301726307	A -	Περικόχλιο,Κουμπί,Καφέ
125	3301726109	- B	Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,Λευκό
260	8996613013003	A B	Ελατήριο κουμπιού
260A	3192557001	A B	Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
500	3302032309	A -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,ER1-9
500	3302032101	- B	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,ER1-9
500A	3302631308	A -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,Temp.
500A	3302631100	- B	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Θερμοκρασία
500B	3302036300	A -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,Funktion
500B	3302036102	- B	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Funktion
500C	3301725002	A B	Ανακλαστήρας,Εστία
500D	3303935302	A -	Κουμπί βυθιζόμενο,Βαθύ καφέ,Energ. 1-9 2Kr.
500D	3303935104	- B	Κουμπί βυθιζόμενο,Λευκό,Energ. 1-9 2Kr.
510	3004173104	A -	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Καφέ,Energ. 1-9
510	4006090866	A -	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Καφέ,Energ. 1-9
510	3004173112	- B	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Λευκό,Energ. 1-9
510	4006090874	- B	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Λευκό,Energ. 1-9
510A	3302630300	A -	Δίσκος βαθμολογημένος,Βαθύ καφέ,Temp.
510A	3302630102	- B	Δίσκος βαθμολογημένος,Λευκό,Θερμοκρασία
510B	3302024306	A -	Δίσκος βαθμολογημένος,Βαθύ καφέ,Funktion
510B	3302024108	- B	Δίσκος βαθμολογημένος,Λευκό,Funktion
510C	3004173807	A -	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Καφέ,Energ. 2Kr.
510C	4006091997	A -	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Καφέ,Energ.2Kr.
510C	3004173815	- B	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Λευκό,Energ. 2Kr.
510C	4006092003	- B	Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Λευκό,Energ.2Kr.
514	3151155011	A B	Τερματικό καλωδίων,14pol. 1-2
514A	3151155029	A B	Τερματικό καλωδίων,14pol. 3-4
999	3192665002	A B	Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
999	3192915001	A B	Βίδα,B4,2x13 CR
999	8997393637136	A B	Μπουλόνι,FLKPF M4x6

© Electrolux