Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2223


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
940002603	01	Voss-Electrolux	ELI23370HV	DK

Φούρνος μονός,
σύστημα πυρόλυσης

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599765533
2015/09/08
PLS

© Electrolux


408
410
442
404L
402
406
400
420
421
404R
412
436
414
416
430
432B
432C
404


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003056168
P00003070128

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002603	01	20130411	ELI23370HV

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
400	5611753202	A	Κάλυμμα,Αντίσταση μεταγωγής θερμότητας
402	3877232029	A	Βάση μεταλλική,Τραβέρσα,Φούρνος άνω,/*
404	5615797213	A	Οδηγός ολίσθησης,Σετ 2 τεμ.,Αριστερά-δεξιά
404L	5615313029	A	Πλέγμα,Αριστερά
404R	5615313011	A	Πλέγμα,Δεξιά
406	5614852019	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Σχάρα
408	3878875016	A	Αεραγωγός,Άνω τμήμα
410	5614329018	A	Εξαερισμός,Εξαγωγή
412	3879651010	A	Θωράκιση,Κάτω,Αντίσταση
414	5616023007	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο
416	5613913028	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κοιλότητα
420	3303181014	A	Τερματικό πόρτας,Ελαστικό
422	3879868200	A	Τριβέας,Θερμόμετρο κρέατος,Μαύρο
430	3878861016	A	Σχάρα γκριλ,466x385x22.2mm
432B	3878855968	A	Λαμαρίνα,αντικολλητική,466x385x22mm
432C	3878856966	A	Δίσκος απορροής,466x385x39mm
436	5611705202	A	Θερμόμετρο κρέατος,Μαύρο,480mm
442	3304377017	A	Καταλύτης,Πέτρα

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003073351
P00003070129

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002603	01	20130411	ELI23370HV

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
300	5612573146	A	Κρύσταλλο εμπρόσθιο,Λευκό,592x480mm
310A	5616002019	A	Κρύσταλλο πόρτας,Υψηλή θερμοκρασία,550x437mm
310B	5616003025	A	Κρύσταλλο πόρτας,Υψηλή θερμοκρασία,512x477mm
310C	5617908024	A	Κρύσταλλο πόρτας,Υψηλή θερμοκρασία,509x430mm
330	5611476101	A	Χειρολαβή,Λευκό
332	5612271204	A	Προσαρμογέας,Χερούλι
340	5616033014	A	Διακοσμητικό,Πόρτα,Άνω
342	5613446201	A	Διακοσμητικό,Βάση
999	3305339016	A	Ροδέλα,4,3x12X0,4

© Electrolux



© Electrolux


P00003056170

Αρ. διασκόρπισης P00003056170
P00003070130

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002603	01	20130411	ELI23370HV

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	5616150016	A	Κάλυμμα πίσω
111L	5616092127	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,509.3x717mm
111R	5616092119	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,509.3x717mm
113	3877288013	A	Στήριγμα,Στροφέας
115	3877735013	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
120	5611565168	A	Συρτάρι,Εμπρός
122	5615200010	A	Συρτάρι
123	3877128011	A	Τροχός,Πίσω
124	4055164596	A	Σετ,Ράγες,Συρτάρι
125	5616230024	A	Πρόσοψη βάσης,Κάλυμμα
128L	5611113035	A	Πρόσοψη βάσης,Πλευρικό,Αριστερά
128R	5611113043	A	Πρόσοψη βάσης,Πλευρικό,Δεξιά
129	5612168038	A	Πρόσοψη βάσης,Πλήρες
130	5610040007	A	Δίσκος,κεντρική,Τερματικό
131B	5616232020	A	Πρόσοψη βάσης,Κάλυμμα πίσω,Κάτω
131T	5616233028	A	Πρόσοψη βάσης,Κάλυμμα πίσω,Επάνω
140	5614548062	A	Στροφέας πόρτας,Αριστερά-δεξιά,L+R
999	3257965198	A	Προστασία αναστροφής,Κουζίνα
999	3495630018	A	Σετ πλήκτρων,Εξολκέας,Μονάδα
999	3497221014	A	Προφυλακτήρας,Διακριτικό σήμα,VOSS Logo
999	8929572405	A	Οδηγίες χειρισμού,DA

© Electrolux


522B
522
522A
516A
510V
518V
534
516B
502U
504U
506U
522C
522D
518
500U
502S
524
510C
504S
500C
512
513
500B


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003070131
P00003070131

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002603	01	20130411	ELI23370HV

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
500B	5613983005	A	Αντίσταση,Κάτω,230V,1000W
500C	3878684004	A	Αντίσταση,Ροτόντα,230V, 2400W
500U	5612405505	A	Αντίσταση,Άνω,230V,2300W,pyro
502S	3051725210	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Πλευρικό,E14,230V,25W
502U	3871283093	A	Λυχνία φούρνου,Πλήρες,Φούρνος άνω,T25,250V,25W
504S	3051725244	A	Αισθητήρας,Λυχνία φούρνου,Πλευρικό,E14,230V,25W
504U	3871283051	A	Λυχνία,Αισθητήρας,25w, T25
506U	3871283028	A	Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω,T25
510C	3871468058	A	Ανεμιστήρας,Κινητήρας,230V
510V	8074095012	A	Κινητήρας,Εξαερισμός
512	3878453210	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα,Ανεμιστήρας,0,7mm
513	5612312073	A	Παξιμάδι,Ανεμιστήρας,M6
516A	3878401037	A	Πλακέτα ισχύος,Διαμορφωμένη,OVC3000 230V EOS
516B	3878402001	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Θερμόμετρο κρέατος,FPM full
518	3890818010	A	Αισθητήρας,Φούρνος κεντρικός,Φούρνος άνω,PT 500
518V	3302081074	A	Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Εξαερισμός,Κόκκινο,160° C
522	3879638009	A	Στήριγμα καλωδίου,Ροτόντα,D22mm
522A	3871270017	A	Σφιγκτήρας
522B	3879636003	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,15x16mm
522B	3879637001	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Πλαστικό,ορθογώνιο,22x23mm
522C	3306473004	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Ηλεκτρονική μονάδα,l=22,9mm
522C	3306473012	A	Συνδετήρας,Στήριγμα,Ηλεκτρονική μονάδα,l=12,7mm, flat
522D	50296173003	A	Kit,Προσθήκη απόστασης,Πλακέτα
524	3871090001	A	Κλειδαριά πόρτας,με,Κινητήρας,PYRO - ELTEK
534	5610450040	A	Παξιμάδι,Αντίσταση,Άνω,M4
999	3570680029	A	Αντίσταση,10 ohm
999	3871415000	A	Καλώδιο,Αισθητήρας,Φούρνος,PT 500 L=500
999	3874963014	A	Καλωδίωση,Διακόπτης περιστροφικός,120mm/3pol
999	5611157008	A	Καλωδίωση,Αισθητήρας θερμοκρασίας,Πλακέτα ισχύος,FPM,
999	5611690032	A	Καλωδίωση,Διακόπτης πόρτας,Πλακέτα ισχύος,N1/XI01<->DS
999	5612242007	A	Καλωδίωση,Πλακέτα επικοινωνίας,Επιλογέας,XI01<->BOT/BO
999	5614473006	A	Καλωδίωση,Πλακέτα επικοινωνίας,Πλακέτα ισχύος,XC01<->N

© Electrolux



© Electrolux


P09403010227

Αρ. διασκόρπισης P09403010227
P00003070132

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002603	01	20130411	ELI23370HV

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	5612197375	A	Τράπεζα εστιών
003	3879020505	A	Πλακέτα επικοινωνίας,Διαμορφωμένη,Πλήρες,CRISS CROSS
007	3879816019	A	Βάση μεταλλική,Πλακέτα επικοινωνίας,CrissX
010	3874047412	A	Πηνίο,Επαγωγή,Πλήρες,140mm
011	3874048410	A	Πηνίο,Επαγωγή,Πλήρες,180mm
012	3877612311	A	Πηνίο,Επαγωγή,Πλήρες,210/0,2mm
032L	3300361544	A	Μονάδα,Επαγωγή,Πλήρες,Tiger EOS HP
032R	3300361551	A	Μονάδα,Επαγωγή,Πλήρες,Tiger STD
091	3877374029	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Εμπρός
091	3877377022	A	Συνδετήρας,Τράπεζα εστιών,Πίσω

© Electrolux



© Electrolux

P00003056173

Αρ. διασκόρπισης P00003056173
P00003070133

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	940002603	01	20130411	ELI23370HV

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
200E	5612024157	A	Κουμπί,Ρυθμιστής ενέργειας,Λευκό
200F	5612024165	A	Κουμπί,Λειτουργίες
200T	5611966101	A	Κουμπί,Λευκό,zero index
208	3877378202	A	Κέλυφος,Κουμπί
210	5616157102	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,60cm, HEXAGON, 6K
220	5610791062	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,Πλακέτα επικοινωνίας,Hexago
220	973940002603017	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,Πλακέτα επικοινωνίας,HEXAGON
222	3890811023	A	Επιλογέας περιστροφικός,Τράπεζα εστιών,Χειριστήριο,0+15
226	3874542016	A	Διακόπτης επιλογής,Λειτουργίες,0-10
228	5611907105	A	Πλήκτρο
232	3570839013	A	Διακόπτης,Επιλογέας περιστροφικός,+/- Από το Serial no.338
232	3871311076	A	Επιλογέας,Θερμοκρασία,+/- Εως το Serial Nr.337
240	3875120101	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο
242	3875120036	A	Λυχνία ελέγχου

© Electrolux