



e432904-4/1

Gebrauchsanweisung
51 9904
(D,GB,F,NL,I,E,GR)

Montageanleitung
51 7955
(D,GB,F,NL,I,E,GR)

Tips und Rezepte
51 8100
(D)

Zubehör:

Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0

Backblech, Alu
Z1330X0

Backblech Emaill
Z1340X0

Bratrost gekröpft
Z1430X0


Bratrost engmaschig
Z1440X0

Adapter MEGA
Z9600X0

Reinigerschwamm
15 5067

1) 02 5876
2) 03 0150
3) 03 0152


Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




1) 15 5008
V01
15 5012
V02
15 5010
V03
2) 15 5009
V01
15 5013
V02
155011
V03
3) 15 5291
4) 15 5248
grün
5) 15 5247
rot
6) 15 9899
7) 15 9900
V01
15 9917
V02
15 9910
V03
8) 15 9897
V01
15 9915
V02
15 9908
V03




Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




1) 15 4762
2) 15 4763
3) 02 6593



Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




1) 05 7874
2) 09 6825
kompl.
3) 06 9709
4) 15 4836
5) 15 5033



Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101