


e135510-6/1

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 9168 (de)


Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Infopaket
58 8240 (de)

Zubehoer:
HEZ341000
Backblech emailliert
HEZ341010
Backblech Antihaft
HEZ341670
Backblech (Auszug)
HEZ342000
Universalpfanne
HEZ342010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ343000
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ344000
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325000
Grillblech 2–teilig

1) 01 4254

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 49 0541
Set


Zubehoer:
HEZ346000
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ329026
Ecolyse–Set

e135510-6/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 8492



e135510-6/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 2755
2) 42 2747
3) 42 2707

e135510-6/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e135510-6/5

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101