

Gebrauchsanweisung
(S,N,SF,DK)
52 0341

1) 16 5420 set



e132497-5/1


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101



1) 16 5420 (set)
2) 28 7975
3) 21 2369
4) 16 2072
5) 16 6424
6) 16 6425
7) 15 2279
8) 15 2280
9) 29 9739


e132497-5/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101



e132497-5/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




1) 06 0548
2) 06 0889
3) 15 2465

e132497-5/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e132497-5/5

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101