Spare Part List


Pos	12NC	Description
011 0	**4819 500 18145**	Foot
021 0	**4819 453 58606**	Panel drawer
021 1	**4819 450 58131**	Glass panel drawer
022 0	**4812 440 19681**	Side panel rechts
022 1	**4812 440 19682**	Side panel left
031 0	**4812 440 38813**	Hob
034 1	**4819 502 18473**	Screw
034 2	**4819 466 89136**	Spacer
040 0	**4812 417 18882**	Hinge
047 0	**4819 417 19509**	Hinge female
050 0	**4819 442 38259**	Plinth cover
084 2	**4819 907 04928**	Rubber
110 0	**4819 498 58582**	Handle door
121 0	**4812 442 69019**	Door inner
141 0	**4819 450 58433**	Oven door
142 0	**4819 450 58268**	Inner glass
142 1	**4819 502 18392**	Screw
142 2	**4819 532 58274**	Washer
142 3	**4819 532 58271**	Washer
142 4	**4819 505 18303**	Nut
144 0	**4812 460 98008**	Profile upper
191 0	**4819 466 69979**	Gasket oven
192 0	**4819 466 69981**	Gasket door
201 0	**4819 440 59783**	Panel rear
242 0	**4819 418 38343**	Drawer
245 0	**4819 907 04917**	Grid
246 0	**4819 418 38358**	Baking tray
247 0	**4819 418 38396**	Tray oven
256 0	**4819 466 89391**	Knob protection
256 1	**4819 466 98889**	Spacer
261 1	**4819 462 38709**	Rail
261 8	**4819 404 78715**	Support oven shelf
261 9	**4819 440 59778**	Side panel catalytic
320 0	**4812 452 48188**	Control panel
331 0	**4819 411 29374**	Knob..
331 1	**4819 411 29381**	Knob elec.oven
331 2	**4819 411 29379**	Knob Thermostat
331 9	**4819 413 79177**	Indication disc
332 0	**4819 412 28003**	Knob timer
351 0	**4819 134 48464**	Pilot lamp L= 600 mm
351 1	**4819 134 48465**	Pilot lamp L= 230 mm
354 0	**4819 381 18201**	Lens red
354 1	**4819 462 79854**	Lens orange
440 0	**4819 631 18346**	Motor fan complete
451 0	**4819 259 28759**	Heating element forced air
454 0	**4819 259 28811**	Heating element upper/grill
456 0	**4819 259 28812**	Heating element lower
464 0	**4819 259 98357**	Cooking plate Quickstar 145mm 1200W
464 1	**4819 259 98433**	Cooking plate Quickstar d 180 1700W
464 2	**4819 259 98432**	Cooking plate Quickstar d 210 2100w

© Whirlpool EMEA

Pos	12NC	Description
466 0	**4819 134 48458**	Pilot lamp residual heat
491 0	**4819 850 23182**	Connectionblock
491 1	**4819 466 98882**	Cover
491 3	**4819 401 18715**	Strain relief
500 0	**4819 282 18745**	Autotimer
500 1	**4819 404 79515**	Holder
554 0	**4819 271 28853**	Thermostat
554 1	**4819 401 18719**	Clamp thermostat bulb
562 0	**4819 282 48262**	Switch,thermal cut-off-thermostat
620 0	**4819 273 28386**	Switch,oven
622 0	**4819 276 18267**	Energy Regulat.
651 0	**4819 134 88089**	COOKING T22 E14 15W
652 0	**4819 310 38923**	Holder lamp cpl.
743 0	**4819 530 48838**	Conveyor
762 0	**4819 121 18212**	Filter,grease
904 0	**4819 529 18118**	Buffer
921 0	**4819 532 58273**	Washer

© Whirlpool EMEA

Exploded View



Exploded View

