


15 0347

Gebrauchsanweisung
52 1936–DE
52 1937–GB
52 1938–FR
52 1939–NL
52 1940–ES
52 1941–PT

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)

Einbausatz
06 8506

Zubehör:

HZ 24010
Backblech Alu

HZ 24150
Backblech emailliert

HZ 22550
Grillblech

HZ 24350
Universalpfanne


HZ 24400
Kombirost

HZ 9150
Glasbräter

HZ 25001
Adapterkabel


e232816-6/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




e232816-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e232816-6/3


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) Typenschild 51 9252
2) 35 0811 Kompl.
3) 21 4386 Kompl.


e232816-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e232816-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101