Spare Part List


Pos	12NC	Description
1310	**4801 111 01377**	Door latch Eureka 490 HR
1400	**4801 111 02165**	Door cpl. BK CORE08
1600	**4801 111 00198**	Front Eureka 490
1601	**4801 111 02161**	Plinth BK CORE08
1610	**4812 440 11544**	Panel rear
1630	**4801 111 00218**	Table top Eureka 490 no UBS
1800	**4810 746 52392**	Cabinet
1810	**4801 111 02361**	Shock absorber Eureka
1820	**4801 111 00193**	Counter weight upper, Eureka 58-64 l
1821	**4801 111 01442**	Counter weight front, Eureka, 58l
1822	**4812 310 39249**	Mounting kit Counter weight
1830	**4812 440 11472**	Support control board
1831	**4801 111 02166**	Support Display.
1840	**4801 111 00337**	Drip tray assy
1850	**4812 462 48054**	Foot
1880	**4801 111 00209**	Hinge Eureka 490
1910	**4801 111 00188**	Door bellow Eureka 490
1911	**4801 111 00191**	Ring Bellow-Tub, Eureka 490
1912	**4801 111 00189**	Ring Bellow-Panel, Eureka 490
2000	**4801 111 01444**	Wash unit EUREKA/1400/58L
2230	**4801 111 04175**	Drum lifter 54l,58l (L 248,5mm)
2710	**4801 111 01441**	Belt Eureka 1249/J5
2720	**4801 111 02563**	Pulley Eureka/MR+HR
3010	**4810 104 74667**	Control panel + handle drawer
3011	**4810 104 33685**	Handle drawer BK08, white
3012	**4801 111 02167**	Window
3310	**4810 714 19922**	Knob timer white
3312	**4801 111 00231**	Bushing
3320	**4801 111 02172**	Button assy Start/Reset
3321	**4801 111 02213**	Button assy
3322	**4801 111 02238**	Button option
3500	**4812 239 58075**	Module E5
3510	**4801 111 02169**	Light guide Program flow
3511	**4801 111 02171**	Light guide spin speed/options
4000	**4801 111 00362**	Motor ACC U126G65 1400
4009	**4812 817 19419**	Brush,carbon - Sole2
4210	**4812 121 18285**	Filter
4300	**4801 111 00786**	Pump,draining
4510	**4812 259 28823**	Heating element 240 V + NTC
4800	**4801 111 00719**	Cable Motor 7-pole DOMINO
4900	**4819 321 18136**	Cable mains 3X1620mm SA
4910	**4812 321 28367**	Strain relief.
5210	**4810 104 68251**	Control unit WAVE, progr.
5211	**4810 104 14327**	Control unit WAVE, K2A2 tf/hf,basic
5710	**4801 111 00199**	Valve,magnet
5711	**4801 111 01495**	Valve magnet hot, single
5810	**4812 271 28554**	Pressostat
6310	**4801 111 00338**	Switch Micro
6311	**4812 360 58112**	Floater Kit BK,WH.
6330	**4801 111 01392**	Door lock Eureka 490 HR Bitron

© Whirlpool EMEA

Pos	12NC	Description
6800	**4810 746 70991**	Dispenser
6801	**4810 103 67725**	Drawer
6803	**4810 746 68301**	Siphon
6910	**4812 282 19485**	Sensor NTC
7010	**4812 530 29256**	Hose inlet 1.5 m (Eltek)
7010	**4812 530 28781**	HYDRO-SECURITY 4m 90# 10 BAR straight
7010	**4819 530 28926**	Hose inlet 2.5 m (Eltek)
7020	**4801 111 00201**	Hose valve-dispenser
7080	**4812 530 49392**	Bend disp.-tub Eureka
7500	**4810 104 67662**	Chamber expand.
7540	**4812 530 29495**	Drainhose tub-pump Eureka
7541	**4812 530 28832**	Lock eco
7551	**4801 111 00207**	Steam hose
7630	**4812 480 58385**	Filter pump/see SB 4812 712 40386
7810	**4801 111 00342**	Hose draining external
7811	**4801 111 00206**	Hose int,pump-tank
7830	**4812 530 29497**	Hose Pressostat
7850	**4801 111 05006**	Hose
9000	**4801 111 00785**	Holder hose outlet
9001	**4801 111 00204**	Bracket cable, Eureka 490
9002	**4812 401 18501**	Clamp hose 19.2 mm
9003	**4801 111 04423**	Clamp hose
9004	**4812 401 18414**	Clamp hose.
9005	**4819 401 18529**	Clamp hose
9006	**4812 401 18446**	Cable clamp
9007	**4812 290 88077**	Cable clamp
9008	**4801 111 00143**	Holder hose right
9009	**4812 255 18286**	Holder Hose outlet left
9040	**4819 532 68829**	Spacer 44, 50, 58 l
9041	**4812 466 68545**	Cover BK/WH
9049	**4801 111 01846**	Silent bloc
9100	**4812 502 38152**	Screw 4.8x19
9101	**4812 502 48344**	Screw
9102	**4801 111 00213**	Screw M5x12 hinge-front
9103	**4812 502 18817**	Screw pulley M8x23 Eureka
9104	**4812 502 18828**	Screw Motor, kit
9300	**4801 111 00197**	Spring,suspens. Eureka 490
9500	**4819 466 69704**	Gasket and filter
9930	**4812 395 58004**	Tool
9990	**4819 530 29028**	U Curve for outlet hose

© Whirlpool EMEA

Exploded View



Exploded View

