


15 0347

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 1853 (de) V01
58 1854 (nl) V01
58 1855 (es) V01
58 1856 (pt) V01
58 3840 (el) V01


58 4098 (de) V02
58 4099 (nl) V02
58 4100 (es) V02
58 4101 (pt) V02
58 4102 (el) V02
58 7074 (fr) V02*
58 7075 (it) V02*
nicht Lieferumfang

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost

1) 02 0943
2) 01 4254

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ2400
Einlege–Kombirost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ1610
Katalyse–Set
HEZ6001
Backform,
auslaufsicher

e134442-6/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134442-6/3


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134442-6/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


e134442-6/5

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




20 8690



36 0357

35 9609

36 0365



20 8690

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101