
**BOSCH**

HSN382A/03–V01,weiß
HSN382ADK/03–V02,weiß
HSN382ANN/03–V03,weiß

HSN382A/04–V04,weiß
HSN382ADK/04–V05,weiß
HSN382ANN/04–V06,weiß

HERDE
Standherd





Gebrauchsanweisung
52 0046
(D,NL,F,RUS,GR,GB)
V01,V04
52 0422–(DK)
V02,V05
52 0423
(N,S,FIN)
V03,V06
Bratautomatikscheibe
51 8365
V01,V04
52 0384
V02,V03,V05,V06
Kochbuch
51 6453–(DE)
V01,V04
Zubehör:
Backblech–Email
HEZ4100
Kombipfanne
HEZ4300
Backblech–Auszug
HEZ4200
Kombirost
HEZ4400
Grillblech
HEZ2500
Glasbräter
HMZ21GB
Zusatzsockel
HEZ5062

1) 02 0943
2) 15 1483
3) 06 9236
Set
4) 26 5846
Set
5) 01 4254

e132994-6/1

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101





1) Befestigungssatz
06 9488




Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101

1) 26 0928
Set





e132994-6/3

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




e132994-6/4


Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




1) 16 3067
2) 29 7206
Set

e132994-6/5

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




e132994-6/6

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101