



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .
Gebrauchsanweisung
52 2749–(DE)
52 2750–(GB)
52 2751–(FR)
52 2752–(NL)
52 2753–(DK)
52 2754–(IT)
52 2755–(ES)
52 2756–(PT)
52 2757–(GR)
52 2758–(SE)
52 2759–(NO)
52 2760–(FI)
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P
N,FIN,S,GR)
51 6464
Kochbuch (D)
Bratautomatikkarte
51 8365
(DE,GB,FR,IT,NL,ES)
Einbausatz
06 8506
Zubehör:
HZ 23000
Backblech Alu
HZ 23100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 23300
Universalpfanne
HZ 23400
Kombirost
HZ 9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–ROM–Rezepte
HZ 25001
Adapterkabel

e232894-5/1


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set


e232894-5/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101