


Gebrauchsanweisung
52 1923 – DE
52 1924 – GB
52 1925 – FR
52 1926 – NL
52 1927 – DK
52 1928 – ES
52 1929 – GR


Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,ES,PT
NO,SE,FI,GR)
Kochbuch
51 6464
(D)
Kurzanweisung
52 0755
(D)
Einbausatz
06 8506

Zubehör:

HZ 23000
Backblech Alu
HZ 23100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 23300
Universalpfanne
HZ 23400
Kombirost
HZ9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–ROM Kochvergnü-
gen

1) 02 0943


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set


e232741-5/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101