



Aufstellanweisungen:
51 2398
(D,GB,F,I,NL,E,P,S)
51 1821
(D,F,I,S,DK)

Gebrauchsanweisungen:
51 2399
(D,GB,F,I,P,S)
51 1823
(S)


Programmtabellen:
51 2402
(D,GB,F,I,P,S)
51 1825
(S)

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




220182–4/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 01 5946
bis FD 6708
02 9802
ab FD 6709

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 08 4896
bis FD 6606
08 5401
ab FD 6607

2) 02 0177

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101