
Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
(D,GB,E,RUS)
51 6947


1) 06 0086
2) 06 0136
V01,V02,V03,V04
06 0086 V05
3) 20 3870
V01,V02,V03,V04
20 7001 V05




e252191-4/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .






1) 28 7149
V01,V02,V03,V04
29 9534 V05
2) 28 7149
V01,V02,V03,V04
29 9535 V05
3) 06 6178
V01,V02,V03,V04
09 3608 V05
4) 26 3495 V05
5) 09 3719
V01,V02,V03,V04
26 3496 V05
6) 28 7127
V01,V02,V03,V04
29 9537 V05

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 03 2682
2) 06 6190



e252191-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101