


Gebrauchsanweisung
52 1613– (DE)
52 1614– (GB)
52 1615– (FR)
52 1616– (NL)
52 1617– (DK)
52 1618– (PT)
52 1619– (IT)
52 1620– (ES)
52 1621– (GR)
52 2388– (SE)
52 2389– (NO)
52 2390– (FI)

Montageanleitung
51 7477
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)


Kurzanleitung
52 0755
(D)
Kochbuch
52 1180
(D)
Einbausatz
06 8506

Zubehör:

HEZ 3100
Backblech emailliert
HEZ 2500
Grillblech
HEZ 3300
Universalpfanne
HEZ 3400
Kombirost
HMZ 21GB
Glasbräter
HEZ 5070
CD–ROM–Rezepte


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set




e132809-5/2

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



e132809-5/4

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101