Unknown
Κατάλογος αντ/κών

Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900083840	00	AEG Electrolux	AE4620	BE - ES - IT - NL - PT
900083957	00	AEG Electrolux	AE4622	CH


Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599726374
2011/01/24
7ND

© Electrolux

© Electrolux

EV for Model No.:PC4642HDB /PNC:900 083 918



Αρ. διασκόρπισης P46I000
P09023005804


Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083840	00	20100204	AE4620
B	900083957	00	20110121	AE4622

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055074084	A B	Βάση,Μοχλός,Περιέλιξη καλωδίου
002	4055074092	A B	Μοχλός,Περιέλιξη καλωδίου
003	4055074100	A B	Πλήκτρο on/off
004	4055074118	A B	Πλήκτρο,Ρυθμιστήρας
005	4055073581	A B	Ελατήριο,Ποδόπληκτρο
006	4055074126	A B	Πλήκτρο,Περιέλιξη καλωδίου
007	4055080065	A -	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
007	4055127148	- B	Πλαίσιο,Ρυθμιστήρας
008	4055074142	A B	Κάλυμμα,Πίσω
009	4055073623	A B	Τροφοδοσία,Ρυθμιστήρας
010	4055074159	A B	Φίλτρο,hepa, thick
011	4055074167	A B	Σχάρα,Φίλτρο
012	4055073656	A B	Διακόπτης on/off
013	4055073680	A B	Στήριγμα,Διακόπτης
014	4055073698	A B	Πλακέτα ηλεκτρονική
015	4055073706	A B	Στήριγμα,Περιέλιξη καλωδίου
016	4055073714	A -	Περιέλιξη καλωδίου
016	4055127155	- B	Περιέλιξη καλωδίου
017	4055074209	A B	Σακκος,Συσκευή ασφαλείας
018	4055073730	A B	Ελατήριο,Συσκευή ασφαλείας
019	4055073748	A B	Σακούλα σκόνης,Χαρτί
019	4055073755	A B	Σακούλα σκόνης,Ύφασμα,textil
020	4055080081	A -	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
020	4055127163	- B	Κάλυμμα,Σακούλα σκόνης
021	4055073771	A B	Ελατήριο,jump
022	4055073789	A B	Περόνη,jump
023	4055073797	A B	Χειρολαβή,Εσωτερικό
024	4055073805	A B	Ελατήριο,Άγκιστρο
025	4055080073	A B	Άγκιστρο
026	4055080099	A B	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
027	4055073839	A B	Υποδοχή,Σακούλα σκόνης
028	4055073847	A B	Δακτύλιος ανάρτησης
029	4055073854	A B	Κινητήρας
030	4055073862	A B	Ανάρτηση,Κινητήρας,Πλαστικό
031	4055073870	A B	Ανάρτηση,Στήριγμα
032	4055073888	A B	Φίλτρο,Κινητήρας
033	4055080107	A B	Κάτω τμήμα,με ρόδες
034	4055073904	A B	Σωλήνας ψύξης,Πλακέτα ηλεκτρονική
035	4055073912	A B	Υποδοχή,Κινητήρας
036	4055073920	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φίλτρο εξαγωγής

© Electrolux

© Electrolux

Accessory EV for Model No.:PC4642HDB/PNC:900 083 918



Αρ. διασκόρπισης P46A000
P09023005805

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083840	00	20100204	AE4620
B	900083957	00	20110121	AE4622

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	4055074266	A B	Επιστόμιο
002	4055074274	A B	Σωλήνας
005	4055079828	A B	Σωλήνας,Τηλεσκοπικό
006	4055013629	A B	Επιστόμιο ταπετσαρίας
007	4055013637	A B	Σχισμή,Επιστόμιο

© Electrolux