EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
910117110	000	Juno	EC 6944 GEL E-HERD C	AT - DE


Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
JUNO00614
1970/01/01
DGN

© Electrolux

© Electrolux



J7653Q

Αρ. διασκόρπισης NJ7653Q
N001171100

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910117110	000		EC 6944 GEL E-HERD C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1017513390438	A	
002	1011129401416	A	
003	1250251641007	A	
004	1250251642005	A	
005	1250242904001	A	Στήριγμα
006	1250242905008	A	Στήριγμα
007	1036301704683	A	Πλευρικό
008	1003498302689	A	Ταινία προστασίας
009	1036201708685	A	
010	1171815505688	A	Διαχωριστικό
011	1236501291131	A	
012	1236501292139	A	
013	1250224991000	A	Πείρος διαστήματος
014	1250214126005	A	
015	1250280477001	A	
016	1281108403200	A	
017	1250280732009	A	
018	1250280479007	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
019	1250216345009	A	
020	1021949502202	A	
021	1250272803008	A	Βίδα,Πέλμα στήριξης
022	1250216612002	A	
023	1250278097001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
024	1250216962001	A	
025	1250214559007	A	
026	1250212224000	A	Περόνη
027	1250279909006	A	Ελατήριο
028	1250214111007	A	
029	1250211344007	A	Πλάκα σύνδεσης
030	1023436991005	A	
031	1023436992003	A	
032	1103401001202	A	Οδηγός
033	1250279355002	A	Ελατήριο
034	1250212539001	A	Λυχνία φούρνου
035	1001709190430	A	
036	1250210057006	A	
037	1250210058004	A	
038	1023436190418	A	
039	1006009690005	A	
040	1103400801206	A	
041	1250284225000	A	
042	1102210301209	A	
043	1250229095005	A	
044	1021328081000	A	

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ7653Q
N001171100

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910117110	000		EC 6944 GEL E-HERD C

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
045	1021328082008	A	
046	1250430545004	A	Περίβλημα,Κάλυμμα προστατευτικό,Σιλικόνη
047	1250212436000	A	
048	1250212886006	A	Θερμοστάτης
049	1250220762009	A	Διακόπτης
050	1303412901206	A	
051	1250279275002	A	Ελατήριο
052	1250212108005	A	
053	1250278164009	A	
054	1250565265006	A	Λυχνία,E14,240V
055	1250212051007	A	
056	1250279400006	A	
057	1250252194006	A	
058	1250220764005	A	Σετ πλήκτρων
059	1250278166004	A	
060	1081379903205	A	
061	1006008890002	A	
062	1250224255000	A	Σιαγόνα
063	1250224309005	A	
064	1250245876008	A	
065	1250250985009	A	
066	1250212112007	A	
067	1010659401416	A	
068	1250279787006	A	
069	1250276847001	A	Λαμαρίνα
070	1471304901202	A	
071	1051317511667	A	
072	1250252474002	A	
073	1006017390002	A	
074	1250278220009	A	
075	1250268205002	A	
076	1250233710003	A	Σύνδεσμος
077	1250234624005	A	
078	1250278134002	A	Διακοσμητικό
079	1250284063005	A	
080	1250233958008	A	
081	1051236202950	A	
082	1017402990009	A	
083	1250222747008	A	
084	1016401801662	A	Δίσκος ψησίματος
085	1016707101668	A	Δίσκος ψησίματος
086	1091001802667	A	Λεκάνη αποστράγγισης
087	1250214411001	A	
088	1471304302666	A	

© Electrolux