EMA
Κατάλογος αντ/κών

FS Refrigeration - Combi Bottoms
1802


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
925672640	00	Zanussi	ZFC22/10	GR - HK - SG - TH

FS Combi Bottoms Static > 56 cm Πλάτοςν

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993275279
1999/07/23
ZS

© Electrolux



© Electrolux


92503751

Αρ. διασκόρπισης P092503751
P092503751

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925672640	00	19950501P	ZFC22/10

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	50117707005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας
130A	50115621000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας,Ενδιάμεσο
301	50059960000	A	Παγοθήκη,105x225mm
303	2238003111	A	Βάση
307	2275007165	A	Συρτάρι λαχανικών,Τυπωμένο,7901, 165mm
307A	2247026046	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Λευκό,7801, 166mm
307B	2247007046	A	Συρτάρι,Καταψύκτης,Λευκό,7801, 161mm
308	2250204019	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
308A	2250221039	A	Στροφέας
308D	2250238017	A	Στροφέας,Κάτω,Πλήρες
320	50210519000	A	Ράφι πόρτας
320A	2265404067	A	Σχάρα,Πλήρες
328	2271006096	A	Κάλυμμα εμπρόσθιο,Τυπωμένο,white 7801,161x475mm
328A	50215779005	A	Κάλυμμα εμπρόσθιο,Λευκό,7801, 161x475mm
330	2230099026	A	Πέλμα στήριξης,L=18
335	2230010015	A	Τροχός
337	2213055078	A	Κάλυμμα
348	2249019031	A	Ράφι,Κρύσταλλο
505	50084199004	A	Διακοσμητικό,Κάλυμμα κρυστάλλου,Λευκό,525mm
510	2238014134	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Λευκό,7801
513	2230064020	A	Προσθήκη,Πρόσοψη βάσης,Γκρι
523	2230107019	A	Στήριγμα σχάρας,Λευκό
550	2234144018	A	Κάλυμμα,Ηλεκτρικά εξαρτήματα,Επάνω
552A	50212144005	A	Οδηγός καλαθιού
555	2251127433	A	Διακοσμητικό,Επικάλυψη πρόσοψης,Πλήρες
563	50059542006	A	Καβίλια
566	50201504003	A	Ξύστρα
999	2222138428	A	Οδηγίες χειρισμού
999	2231039351	A	Διακοσμητικό,μεταλλική σχάρα,Λευκό,7801, 500mm

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P092502878
P0925A4726

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925672640	00	19950501P	ZFC22/10

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2273038014	A	Ράφι πόρτας,Κονσέρβες,Τυπωμένο,white 7801, 478mm
302A	2251069015	A	Ράφι πόρτας,Φιάλες,Πλήρες
302B	2273037016	A	Ράφι πόρτας,Βούτυρο,Τυπωμένο
305	2363710803	A	
305A	2363980109	A	
310	2244008013	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Θήκη βουτύρου,Διαφανές
315	2348754504	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Λευκό
315A	2248007367	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Λευκό
331	2231019106	A	Θήκη αυγών,Πράσινο
530	2251034019	A	Χειρολαβή,Κάθετο,Πλήρες
571	2234110043	A	Θήκη πλακέτας,Πράσινο

© Electrolux



© Electrolux


92503745

Αρ. διασκόρπισης P092503745
P0925A4727

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925672640	00	19950501P	ZFC22/10

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
2	2260009143	A	Συμπιεστής,Πλήρες,GL60AA
2A	2260009176	A	Συμπιεστής,GL 80 AA LN OS
8	2263001121	A	Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,MRP304LW
8A	50224127006	A	Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα,MRP 342LZ
9	50223639001	A	Ptc
37	50216890009	A	Κιβώτιο συνδέσεων
101	2267222038	A	
110	50082124004	A	Σωλήνας,DE=6.0 L=150mm
112	50085351000	A	Σωλήνας εξαγωγής,L=780mm
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2232011011	A	Λεκάνη,αποστράγγισης,ZEM
251	50059284005	A	Ελαστικό,Συμπιεστής
251A	2248305019	A	Ελαστικό απόστασης,Συμπυκνωτής,4.5x25x44mm
251A	2248305035	A	Ελαστικό,Συμπυκνωτής,10.5x25x44mm
309	50116187001	A	Κάλυμμα
550	50116539003	A	Κάλυμμα καλωδίου,Στήριγμα,Θερμοστάτης
550A	50116518007	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Αισθητήρας
567	50083854005	A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Συμπιεστής
584	50214722006	A	Εξάρτημα καθαρισμού

© Electrolux


3
19A
567
3A
500
16
500B
500A
523A
523
19
13
567A
550
42
535
B023-02908

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P092502908
P0925A4728

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925672640	00	19950501P	ZFC22/10

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
3	2262141027	A	Θερμοστάτης,K5715808FF,+8.5-15/+
3A	2262129071	A	Θερμοστάτης,077B2026LFF
13	2263107019	A	Πλήκτρο,Λυχνία,Λευκό
16	50214746005	A	Διακόπτης,Καταψύκτης
19	2260118019	A	Μονάδα,Λυχνία ελέγχου,3
19A	2260107012	A	Ενδεικτική λυχνία,Πράσινο
42	2260109018	A	Υποδοχή λυχνίας
500	2276051014	A	Κουμπί θερμοστάτη
500A	2276051030	A	Κουμπί διακόπτη
500B	2276051139	A	Κουμπί θερμοστάτη
523	50214754009	A	Στήριγμα,Διακόπτης
523A	2230085017	A	Στήριγμα,Λυχνία ελέγχου,Λευκό
535	2234106033	A	Φωτιστικό,Λευκό
550	50213400000	A	Κάλυμμα προστατευτικό
567	50220544006	A	Πλάκα θερμοστάτη
567A	50213131001	A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης

© Electrolux