Spare Part List

Pos	12NC	Description
012 0	**4819 528 78036**	Foot
040 0	**4819 417 19585**	Hinge
040 7	**4819 462 58187**	Cover hinge
040 8	**4819 462 58354**	Cover hinge
070 7	**4819 458 58384**	Grid air
101 0	**4819 442 69293**	Door freezer
110 0	**4819 498 78155**	MANIGLIA CESTELLO
111 0	**4819 498 78464**	Door handle
111 1	**4819 462 88135**	Handle cover
130 2	**4819 417 38118**	Plunger + key
130 3	**4819 401 18332**	Hook
130 4	**4819 532 58291**	Washer
130 5	**4819 462 58402**	Cover ,lock
130 6	**4819 404 79522**	Support
191 4	**4819 468 18197**	Magnetic seal
204 3	**4819 442 78229**	Separator
241 0	**4819 458 68204**	Basket
251 1	**4819 381 18262**	Cover lamp
252 0	**4819 464 18155**	Casing
301 0	**4819 459 48917**	Control panel
321 0	**4819 381 18108**	Lens red
321 1	**4819 381 18246**	Lens green
335 0	**4819 411 28789**	Knob thermostat
350 0	**4819 134 48513**	Pilot lamp
402 0	**4819 360 58753**	Compressor EMT 60 HLP
420 0	**4819 121 18321**	Capacitor
491 0	**4819 462 88145**	Cover conn.bloc
561 2	**4819 290 68431**	Connectionblock
566 2	**4819 271 28766**	Thermostat A 04-0126
614 0	**4819 690 28188**	Relay AD55BJ10
620 0	**4819 276 18332**	Switch
651 0	**4819 134 88135**	LAMP COOLING E14 T25 - 15W - 220V
652 0	**4819 255 18208**	Holder lamp
740 0	**4819 511 48651**	Condenser
740 4	**4819 404 79545**	Holder condenser
764 0	**4819 480 28144**	Dryer
781 0	**4819 462 88134**	Panel drain

© Whirlpool EMEA

Exploded View

