
DēLonghi SERVICE

0118910004

DE'LONGHI "EU" 92 LUX GET

EXECUTION : **L** = TIMER **ITALORA**
EXECUTION : **R** = TIMER **COUPATAN**



DE'LONGHI 92LUX Ex:L Ex:R GET

EU 92LUXGETEX

Pos.	Code	Description
	6918111800	DRAWER
	690083	
	702399	HANDLE
	571512	RECIPE BOOK
	573507	INSTRUCTION BOOK
	567454	POLYSTYRENE UPPER
	566069	POLYSTYRENE LOWER
	569318	CARTON PACKAGING
001	ES000	*NOT AVAILABLE
002	690298	REAR PANEL
003	7318121700	CAVITY
004	702461	FRAME
005	5518105100	FOOT
006	531847	RUBBER PAD
007	592813	GLASS
008	706311	BRACKET
009	536553	HANDLE
010	702459	PROFILE LEFT
011	702458	PROFILE RIGHT
012	611228	SPRING
013	5118105900	HEATING Element
014	5118106000	Heating Element Up PZ.1
016	592807	CONTROL PANEL
017	602650	RING
018	592802	KNOB
019	592803	KNOB
020	5318125500	EXTENSION
021	531663	GEAR
022	531693	PROTECTION
023	592805	KNOB
023	592806	KNOB
024	5218105500	THERMOSTAT 250
025	521502	Change Over Switch
026	531646	SPACER
027	732303	WIRE CLAMP
028	512962	WARNING LIGHT
029	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS

DE'LONGHI 92LUX Ex:L Ex:R GET

EU 92LUXGETEX

030	690083	
031	611229	WIRE RACK
032	702399	HANDLE
034	5118100700	DIODE
036	690088	SEPARATOR
037	690085	BOTTOM
038	511432	LAMP HOLDER
039	737529	DOOR+GLASS
040	6918111800	DRAWER
041	521468	TIMER ITALORA
041	521065	TIMER COUPATAN