


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 4943
D1,D2
51 4809
D3
(D,F,GB,I,NL)
Tips und Rezepte
51 2091
(D)

Zubehör:
HEZ 14BB
Alu-Backblech
HEZ 21BB
Backblech emailliert
HEZ 16BP
Bratpfanne
HEZ 16KP
Universalpfanne
HEZ 10SP
Spritzschutzpfanne
HMZ 21GB
Glasbräter
Bratautomatikscheibe
51 0833
D1,D2,D3

e131256-5/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



1) 04 4473
2) 02 8895

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e131256-5/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .





1) **11 1284**
Rost
2) **11 1270**
Spritzschutzpfanne
3) **11 1286**
Alu-Backblech
4) **11 4891**
Universalpfanne





Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101