
SIEMENS

TG20002/05 – V01
TG20002CH/05 – V02
TG20002GB/05 – V03

KLEINE HAUSGERÄTE
Fritier–Automaten



a1 Hauptschalter (Mikroschalter 10A)
h1 Glimmlampe für Ein/Aus rot
h2 Glimmlampe für Heizung 2000W grün
f1 regelbares Thermostat
f2 Regler
e2 Thermosischerung
r1 Heizung 2000W

Gebrauchsanweisung
51 7346
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,tr)

e271553-1/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101