


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 7750
(D,GB,I,F,NL,E,P)
51 9260
(DK,N,SF,S)
Montageanleitung
51 6997
(D,G,I,F,NL,DK,N,SF,P)


1) 09 6000
V01,V03
09 6001
V02

e152597-3/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


1) 15 0694
2) 15 0693
3) 15 0692



e152597-3/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Pos.	Matsushita DA 110 E		
1	14 1324		
2			
3	05 8506		
4			
5			
6	05 8458		
7	02 6731		
8	28 7447		
9	05 0166		
10	05 8459		
11	08 8535		
12	05 6008		
13	35 0026		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita		
Typ/Type			DA 110 E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1980		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	8,7		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	12,0		
	Hi/aux	Ω	28,7		
Temp.-Regler/Thermostat			Elektronisch		
Typ/Type			siehe Rep.–		
Reglerstellung/Position			Anleitung		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C			
Valeurs de commutation	„aus"				
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	112		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	1650		
Spannung/Voltage/Tension		V	220		

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101