
DE'LONGHI "INT" EO280
BIANCO/WHITE



DE'LONGHI EO 280

INT EO280

Pos.	Code	Description
001	707102	HOUSING
002	690155	REAR PANEL
004	ES000	*NOT AVAILABLE
006	534999	INSULATOR
007	707483	CAVITY
009	ES000	*NOT AVAILABLE
013	ES000	*NOT AVAILABLE
015	521372	THERMOSTAT
016	521370	Change Over Switch
017	611749	SPRING
018	535003	SUPPORT
019	521382	THERMOSTAT
020	534043	SLIDER
021	611748	SPRING
022	534042	LEVER
023	521468	TIMER ITALORA
024	ES000	*NOT AVAILABLE
025	534044	LEVER
026	ES000	*NOT AVAILABLE
028	511432	LAMP HOLDER
029	ES000	*NOT AVAILABLE
030	ES000	*NOT AVAILABLE
031	ES000	*NOT AVAILABLE
032	611750	SPRING
033	534843	PUSH BUTTON
034	534068	HANDLE
035	591824	GLASS
036	534066	FRAME
037	611742	SPRING
038	611743	ROD
039	534105	HOOK
040	534104	HOOK
041	ES000	*NOT AVAILABLE
042	534165	GASKET
043	ES000	*NOT AVAILABLE
044	ES000	*NOT AVAILABLE
045	690264	PANEL

DE'LONGHI EO 280

INT EO280

046	690263	BASE
047	533677	FOOT
048	512344	HEATING Element
051	5318109900	INSULATOR
052	ES000	*NOT AVAILABLE
053	690194	PASTRY TRAY
054	534048	LENS
055	512162	WARNING LIGHT
056	532710	RUBBER PAD
057	534183	FRAME
058	535002	INSULATOR