


E131835–4/1

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 6082
(D,F,GB,I,NL)
V02,V03,V04,V06,V07
51 5934
(GB 10A)
V01,V05

Kochbuch
51 6251
(GB)
V01,V05
51 5858
(F)
V03,V04
51 5859
(NL)
V03,V04,V06,V07
51 5732
(D)
V02

Aufkleber Programm–tabelle
51 6344
(D,GB,F,I,E,N)

Zubehör:


Einbaurahmen
HMZ 8022
V01,V02,V03,V06
HMZ8062
V04,V05,V07

Alu–Backblech
HMZ 19BB

Glaspfanne
HMZ 10GP

Glasbräter
HMZ 21GB

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101




Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift

E131835–4/2


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .

1) 11 4538
Backblech
02 8732
Anschlag–Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
4) 03 0688
V01,V02,V03,V06
03 1085
V04,V05,V07
5) 23 2269
6) 09 2676
V01,V05
09 2677
V02,V03,V07
kompl.
7) 27 1620
V01,V05
27 0323
V02,V03,V04,V07
8) 09 2862
V01,V05
08 8694
V02,V03,V04,V07
9) 27 2229
V01,V05
28 3236
V02,V03,V04,V07

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 6760
V01,V05,V07
03 0678
V02,V03,V04,V06

2) 08 8038
V01,V05
08 7477
V02,V03,V04,V06,V07

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101