



Gebrauchsanweisung
52 0859
(de,el)


Typenschild
51 9252

Zubehör:
Bratpfanne
HZ 8040
Universalpfanne
HZ 8059
Backblech emailliert
HZ 8085
Backblech Alu
HZ 8041
Spritzschutzpfanne
HZ 8044
Glasbräter
HZ 9150


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101




Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



1) 06 8581


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



1) 29 7213
Set
2) 16 3067
Set
§) 16 7016

e432972-6/5

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



28 4742

28 4766

28 4723

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101