



Gebrauchsanweisung
51 7895
Montageanleitung
51 7892

Befestigungssatz
09 6065

1) 15 3368
2) 15 3397


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



1) 15 0692
2) 15 0694
3) 15 0693

e450479-3/2

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



Pos.	V01	V02	
	Danfoss	Matsushita	
	NLE 9 K	DA 91 E	
1	14 1323	14 1333	
2			
3	15 1055	03 2035	
4			
5	15 0760		
6	15 1072	05 8458	
7			
8			
9			
10	15 3367		
11	09 6037		
12	15 3364		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss	Matsushita	
Typ/Type			NLE 9 K	DA 91 E	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1503	1633	
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	14,9		
	Hi/aux	Ω	17,9		
Temp.-Regler/Thermostat					
Typ/Type					
Reglerstellung/Position					
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C			
Valeurs de commutation	„aus"				
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	64	64	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W			
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101