



Gebrauchsanweisung
58 5451
(en)
Kochbuch
58 5154
(en)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2


Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Emaill
Z1340X2
Brotbackstein
Z1910X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Grillset klein
Z1240X2

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101




1) 16 8588
2) 18 8747
3) 18 8745
4) 17 3340


Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101





1) 41 9050
2) 15 4762
3) 17 2646
4) 16 5917
5) 49 2627
6) 48 3848
7) 18 8656
8) 18 3938
9) 61 1616

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101










1) 02 6593

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



1) 48 3856
kompl.
2) 41 8562
3) 17 1146

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101