EMA
Κατάλογος αντ/κών

Φούρνοι - Εστίες
2210


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
910117240	000	Juno	SLZK 1680 WS E-STAND	AT - DE

Φούρνοι ηλεκτρικοί με ανεμιστήρα, παραδοσιακοί

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
JUNO00690
1970/01/01
DGN

© Electrolux



© Electrolux

J7740H

Αρ. διασκόρπισης NJ7740H
N001172400

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910117240	000		SLZK 1680 WS E-STAND

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1250221619000	A	Φίλτρο
002	1016401901660	A	Δίσκος ψησίματος
003	1250222746000	A	Σχάρα φούρνου
004	1171817501685	A	Διαχωριστικό
005	1016707201666	A	Δίσκος ψησίματος
006	1250249210006	A	Αντίσταση,Κάτω,220V
007	1250279909006	A	Ελατήριο
008	1250249211004	A	Στοιχείο,Άνω,3000W,220V
009	1250282915008	A	Παξιμάδι,M6
010	1250280025008	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
011	1250249206004	A	Αντίσταση,Κυκλική
012	1017511601208	A	Συρτάρι
013	1250251650008	A	Συρόμενο τμήμα
014	1011130901412	A	
015	1021343611526	A	Πλευρικό τμήμα,Αριστερά
016	1250272803008	A	Βίδα,Πέλμα στήριξης
017	1250251649000	A	
018	1250278097001	A	Κιβώτιο συνδέσεων
019	1250216292003	A	Κάλυμμα κιβωτίου επαφών
020	1250284086006	A	
021	1250268630001	A	Παξιμάδι
022	1250243347002	A	Περόνη με σπείρωμα
023	1250252094008	A	
024	1250285438008	A	
025	1022252301208	A	Κάλυμμα πίσω
026	1250280031006	A	
027	1250245899000	A	
027	1250298683004	A	
027	1250565272002	A	Λυχνία,40W
028	1250280029000	A	
029	1250214514002	A	
030	1250214127003	A	
031	1250210075008	A	Αντίσταση
032	1103401002200	A	
033	1006038390007	A	
034	1250000000000	A	
035	1250244964003	A	
036	1250214214009	A	
037	1250212664007	A	Θερμοστάτης
038	1250220880009	A	
039	1250212436000	A	
040	1250220780001	A	Διακόπτης
041	1250215429002	A	
042	1250212547004	A	Ενδεικτική λυχνία,250V

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NJ7740H
N001172400

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	910117240	000		SLZK 1680 WS E-STAND

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
043	1250252208004	A	
044	1250254695000	A	
045	1081341490521	A	
046	1006038490005	A	
047	1250224264002	A	
048	1250254766009	A	
049	1250254776008	A	
050	1250254777006	A	
051	1250254778004	A	
052	1250254779002	A	
053	1250244969002	A	
054	1250244971008	A	
055	1250277307005	A	Διακοσμητικό
056	1021343621525	A	Πλευρικό τμήμα,Δεξιά
057	1250252095005	A	
058	1250276148004	A	
059	1236502891137	A	
060	1236502892135	A	
061	1250251619003	A	Χειρολαβή,Λευκό
062	1250253269005	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Καφέ
063	1250281162008	A	Κρύσταλλο
064	1051240002529	A	
065	1092118201207	A	
066	1250233967009	A	Στήριγμα στροφέα
067	1250207853003	A	Στροφέας πόρτας
068	1051318111665	A	
069	1006039890005	A	
070	1600160280000	A	
071	1471306102205	A	
072	1052206180002	A	
073	1250279355002	A	Ελατήριο

© Electrolux