
BOSCH

HBN3523/01–V01, weiss
HBN3543/01–V02, braun
HBN3563/01–V03, schwarz
HBN3553/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 2507 (de)
58 2508 (nl)
58 2963 (fr)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ1004
Backblech Alu
HEZ1100
Backblech emailliert
HEZ1300
Universalpfanne
HEZ1400
Kombirost
HEZ2400
Einlegerost
HEZ1710
Teleskopauszug
3–fach
HEZ1711
Teleskopauszug
Vollauszug
HEZ1712
Teleskopauszug
2–fach
HEZ1700
Profi–Auszug
HEZ4701
Deckel f. Profipfanne

➔


e134483-6/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN3523/01–V01, weiss
HBN3543/01–V02, braun
HBN3563/01–V03, schwarz
HBN3553/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 48 2981
Set

Zubehoer:
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ5052
Tuergriff Edelstahl
HEZ5072
Tuergriff Alu
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ1610
Katalyse–Set

e134483-6/2

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134483-6/3


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN3523/01–V01, weiss
HBN3543/01–V02, braun
HBN3563/01–V03, schwarz
HBN3553/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134483-6/4


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

BOSCH

HBN3523/01–V01, weiss
HBN3543/01–V02, braun
HBN3563/01–V03, schwarz
HBN3553/01–V04, Edelstahl

Herde
Einzelbackofen


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




e134483-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




20 8690



36 0357

35 9609

36 0365



20 8690

e134483-6/6

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101