EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911232300	01	AEG	FAV5071 W	AT - BE - CH - DE - GR - HR - HU - PL

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599514762
2003/08/19
DGN

© Electrolux



Explosionszeichnungs Nr.:N19112000891
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N19112000891
N19112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
260	1118185006	A	Ελατήριο,Θυρίδα
260A	1118264009	A	Ελατήριο,Πλήκτρο απεμπλοκής
310	1110990312	A	Θυρίδα,Λευκό
310A	8996461378912	A	Κάλυμμα,Εξαερισμός
510	8996464035030	A	Πλαίσιο/πρόσοψη
510A	1110034657	A	Ένθετο πρόσοψης
530	8996461379399	A	Κάλυμμα,trapez
530A	8996461702608	A	Θυρίδα,Πλήκτρο απεμπλοκής
999	8229459055	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 5071 DE
999	8229459063	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 5071 GB
999	8229459071	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 5071 FR
999	8229459089	A	Οδηγίες χειρισμού,FAV 5071 NL

© Electrolux



Explosionszeichnungs Nr.:N29112000993
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N29112000993
N29112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
014	1115177006	A	Καλώδιο,Κλειδαριά,Ηλεκτρονική μονάδα,6pol
130	8996461217813	A	Ράβδος πλαστική
130A	8996461775109	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
260B	1118055001	A	Ελατήριο
303	8996464035089	A	Κάλυμμα,Εμπρός
305	8996464034751	A	Πόρτα,außen
308	8996464034694	A	Στροφέας
308A	8996461236003	A	Στήριγμα στροφέα
311	8996464034645	A	Εσωτερικό πόρτας,UGA/SGA ο. Gebläse
344	8996464036327	A	Κλειδαριά,Μικροδιακόπτης,Πλήρες
509A	8996461841000	A	Πολύσπαστο
509B	1110990296	A	Στήριγμα
523A	8996461236102	A	Δίσκος εκτροπής,unten
523B	8996461336001	A	Σφιγκτήρας,rechts
523C	8996461335904	A	Σφιγκτήρας,links
523D	1118119104	A	Οδηγός,Σύρτης κλειδαριάς
531	8996460852305	A	Τάπα
531A	8997604019306	A	Μπουλόνι
531B	8996698068211	A	Μπουλόνι,Ανοξοίδωτο
531C	8996698084325	A	Βίδα,M5
550	8996461248503	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
550A	8996461248602	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
550B	8996461248701	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου
567	8996461221807	A	Βραχίονας στερέωσης
999	1051106001	A	Βίδα,Κλειδαριά,Ράφι πόρτας,M4
999	1110990007	A	Στήριγμα,Kit
999	8996698070126	A	Βίδα,Πλάκα,4.2x9.5mm

© Electrolux



Explosionszeichnungs Nr.:N39112000956
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N39112000956
N39112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
120	8996461213705	A	Φίλτρο
120A	8996461240666	A	Φίλτρο,Πλήρες
130	8996464035246	A	Λάστιχο πόρτας
150	8996464034892	A	Ηχομονωτικό
257	1118251006	A	Αντίβαρο,5kg
257B	8996461336100	A	Δακτύλιος ελαστικός στεγανοποίησης
303	8996464034546	A	Πρόσοψη βάσης
313	1118277019	A	Άνω κάλυμμα
323	8996464036228	A	Διακοσμητικό,Αριστερά
323A	8996464036236	A	Διακοσμητικό,Δεξιά
323B	8996462234510	A	Καλύπτρα,Αριστερά
323C	8996462234619	A	Καλύπτρα,Δεξιά
326	8996464035055	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό
326A	8996464035063	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό
330	1118271012	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
344A	1118047008	A	Βραχίονας,Κλειδαριά
520	1118284007	A	Στήριγμα σωλήνα
520A	8996461226608	A	Στήριγμα σωλήνα
523	8996461233802	A	Τροχός καλαθιού
523A	8996461234057	A	Τερματικό,Πίσω,Βαθύ γκρι
523B	8996461791304	A	Πόρτα,Τερματικό
526C	8996461227200	A	Κάλυμμα
550A	8996461235302	A	Βραχίονας ενίσχυσης
552	1118238003	A	Στήριγμα,Καλάθι άνω
557	8996698076297	A	Φύλλο προστασίας ατμών
586	8996451465505	A	Άγκιστρο
586A	8996460898506	A	Μηχανισμός ολίσθησης
586B	1118474004	A	Τραβέρσα,Άνω
597	1118237005	A	Τερματικό,Εμπρός,Γκρι

© Electrolux



Explosionszeichnungs Nr.:N49112002012
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N49112002012
N49112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	1110990858	A	Αντλία ανακύκλωσης,Πλήρες
004A	8996464036582	A	Αντλία εξαγωγής
007	8996464036426	A	Διακόπτης πλωτήρας
007C	4006078077	A	Μαγνητικός διακόπτης
009	8996698080497	A	Ρελέ,Αντίσταση
010	1115773002	A	Αντίσταση,230V,2100W
011	8996461337306	A	Πυκνωτής
011B	8996461444490	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
012	1115380014	A	Πιεσοστάτης
014	1115730002	A	Ηλεκτρονική μονάδα,Είσοδος
014A	1111310106	A	Καλώδιο,Αισθητήρας,Πιεσοστάτης,4pol
014B	8996461443674	A	Καλώδιο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Πίνακας ελέγχου και ενδείξ
014C	1111310122	A	Καλώδιο,Ταχύμετρο,Ρελέ,4pol
014D	8996461443658	A	Καλώδιο,Πίνακας ελέγχου και ενδείξεων,Θήκη απορρυπαντι
014E	1111310098	A	Καλώδιο,Πλακέτα ηλεκτρονική,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,4
014G	8996461443740	A	Καλωδίωση,Πίνακας ελέγχου και ενδείξεων,Θήκη απορρυπαν
014H	8996461443666	A	Καλωδίωση,Ηλεκτρονική μονάδα,Οθόνη ενδείξεων,FE11
014K	8996461920705	A	Ηλεκτρονική μονάδα,Έξοδος
014M	1115881003	A	Καλωδίωση,Βάση,6polig
015	1110993910	A	Ηλεκτρονική μονάδα
037	8996464034108	A	Κιβώτιο συνδέσεων,Πλήρες
048C	1242940003	A	Αισθητήρας,NTC
116	1110990817	A	Υποδοχή αντλίας,Πλήρες
116A	8996464036590	A	Σώμα αντλίας
118	1115750018	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,Πλυντήριο πιάτων
118A	4006078069	A	Κάλυμμα,Μικρό,Διανεμητής
118B	4006078028	A	Κάλυμμα,Μεγάλο,Διανεμητής
130A	4006078093	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Διανεμητής
130B	8996464027623	A	Δακτύλιος στεγανοποίησης
525	1118061017	A	Πλήκτρο,Διακόπτης γενικός,Λευκό
525A	1118062015	A	Κάλυμμα,Ηλεκτρονική μονάδα
550C	8996461234305	A	Κάλυμμα
567	8996461217201	A	Ελαστικό απόστασης
567A	8996461423502	A	Γωνία,Στήριγμα,Μικροδιακόπτης

© Electrolux



Explosionszeichnungs Nr.:N59112000909
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N59112000909
N59112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1118130002	A	Άνω τμήμα,Ακροστόμιο
106A	1118135001	A	Κάτω τμήμα,Düse
110	8996461222003	A	Σωλήνας εύκαμπτος
110A	8996461222201	A	Σωλήνας
110C	1118081007	A	Σωλήνας εύκαμπτος
110D	1118140001	A	Σωλήνας εύκαμπτος,1085mm
110F	8996461266000	A	Σωλήνας εύκαμπτος
110G	8996461266109	A	Σωλήνας εύκαμπτος
110H	8996461229909	A	Σωλήνας εύκαμπτος
110I	1118067014	A	Σωλήνας εύκαμπτος,Πιεσοστάτης,Πλήρες
110J	8996451023742	A	Σωλήνας εύκαμπτος,Πιεσοστάτης
110K	8996461220304	A	Ένθετο
110L	1118082005	A	Σωλήνας εύκαμπτος
111	8996461486004	A	Acqua-control,Σωλήνας
112	1118270030	A	Σωλήνας
127	1118433000	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Δεξιόστροφη κίνηση
130A	8996461237902	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130B	8996461238207	A	Φλάντζα ελαστική,Βραχίονας ψεκαστήρα
130D	8996461225600	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Ψεκαστήρας
130F	8996454035909	A	Φίλτρο
130G	8996461221104	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας θερμοκρασίας
130I	8996461217706	A	Φλάντζα,Φρεάτιο
132	8996461776057	A	Βάση μεταλλική,Ψεκαστήρας κάτω
139	1118136009	A	Ψεκαστήρας κάτω,Ανοικτό γκρι,L= 465.7mm
139A	1118003316	A	Ψεκαστήρας,Δεξιόστροφη κίνηση
145	1110991997	A	Σωλήνας προέκτασης,Πλήρες
155	8996462210064	A	Φρεάτιο
260	8996699176302	A	Σφιγκτήρας,8,6-8,8 mm
261	8996464036376	A	Σφιγκτήρας,Σωλήνας προέκτασης,Πλήρες
523A	8996461234503	A	Στήριγμα σωλήνα
527	8996461237803	A	Τριβέας,1/2
527A	8996461336308	A	Υποδοχή,Σωλήνας προέκτασης
531	8996698083319	A	Μπουλόνι
999	8996461486020	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=2700mm
999	8996461486038	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=4000mm

© Electrolux



© Electrolux


Explosionszeichnungs Nr.:N69112000613
Number of picture


Αρ. διασκόρπισης N69112000613
N69112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
005	4006063723	A	Βαλβίδα αναγέννησης,Bügel 15mm
007	8996461443591	A	Διακόπτης,Μαγνητικός
117	1110990833	A	Αποσκληρυντής,cpl
130A	8996460690507	A	Στεγανοποιητικό
130C	8996461359409	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130E	8996464027581	A	Φλάντζα
140	1118139508	A	Δοσομετρητής αναγέννησης
521	8996461220957	A	Κάλυμμα,Δοχείο άλατος
527	8996461220809	A	Παξιμάδι
567	8996461221500	A	Ελαστικό

© Electrolux





Explosionszeichnungs Nr.:N79112001280
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N79112001280
N79112002588

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911232300	01	20010404	FAV5071 W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1118143005	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Κάτω
319A	1110991914	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Ανοικτό γκρι,P45/60
342	1118401106	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Σταθερό,Ανοικτό γκρι
342A	8996461791569	A	Σχάρα
523	8996464034850	A	Τροχός καλαθιού,Πλήρες,Άνω
523A	8996464034868	A	Τροχός καλαθιού,Κάτω
523B	8996461228265	A	Ράφι,Φλιτζάνια
523C	8996461749765	A	Χειρολαβή,Γκρι
523E	1118347002	A	Στήριγμα τροχού,Ύψος,προσαρμοζόμενο
581	1110991930	A	Θήκη πιάτων,μικρό
999	8996461705304	A	Χοάνη
999	8996461804602	A	Ελαστικό απόσβεσης,Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω

© Electrolux