


0191839000


SIMAC "INT" VAS80


RED / GREY






104
107
108
89
110
105
106
109
103
111
101



85
86
87



81
82
83
84



95
90
92
93
92
94
91


88
90
89


97
98
99
100


112
114
115
113
130
117
116
123
118
124
119
125
120
122
126


80


79

SIMAC VAS 80

INT VAS80

Pos.	Code	Description
001	5391138500	HOOK
002	5391138700	HANDLE
003	5391508400	FILTER
004	5391130300	GASKET
005	5391509200	FILTER
006	VT107041	GASKET
007	5391130800	TANK
008	5391131400	HOOK
009	5391137700	COVER
010	7328102300	STOPPER
013	5391134300	GASKET
014	5391138900	PROTECTION Upper
015	5391508600	TUBE
016	5393107100	PROTECTION
017	6128101100	NIPPLE
018	5391134100	SUPPORT
019	7391125900	BOILER
020	SC29993057	GASKET
021	5191101900	HEATING Element
025	SC29990077	SUPPORT
026	5291100000	Thermostat 155°1NT
027	SC6404200	PLATE
028	5228100300	Thermostat 175°1NT
029	ES000	*NOT AVAILABLE
030	5391135400	SUPPORT
031	6191101700	PIN
032	5391131600	FRONT CASTOR
034	5391137500	REAR CASTOR
036	VT128344	WIRE CLAMP
037	5391138600	SHAFT
041	5212810211	SOLENOID VALVE
042	6293100000	CONNECTION
043	VT138055	PRESSURE Switch
047	6128101300	CONNECTION
050	7391137700	KIT MOTOR
053	5391508900	INSULATOR
055	5391509100	TAP

056	5391501300	NUT
057	5291100600	MANOMETER
058	VT238105	GASKET
059	5391508500	FILTER
060	5391138400	REAR GRID
061	SC29991029	CABLE GROMMET
062	5991112500	KNOB
063	5391140600	COVER
064	5391137600	SUPPORT
065	5991112300	BODY UPPER
066	5191101600	SWITCH
067	VT109714	CAPACITOR 0,33uF
068	5128103000	Red Warning Light
069	5991112400	CONTROL PANEL
070	VT138531	RED LENS
071	5991112600	PUSH BUTTON ON-OFF
072	5091504500	POWER SUPPLY CORD
073	VT138532	ORANGE LENS
076	5391138000	SUPPORT
077	5391138200	COVER
079	5328105200	FUNNEL
080	5591105100	BRUSH
081	7391114500	EXTENSION
082	5591105200	VENT
083	5591105400	BRUSH
084	5591105300	BRUSH
085	5591101800	VENT
086	5591102000	FRAME
087	5591101900	FRAME
088	VT107802	TUBE
089	VT107458	O-RING
090	5391108000	STOP
091	7391122000	VENT
092	VT107517	RING NUT
093	5391505700	TUBE
094	ES000	*NOT AVAILABLE
095	5391118900	CONNECTION
096	5391502300	TUBE

097	7391103000	CONNECTION
098	7393119700	SPRAYER
099	VT538560	RED BRUSH
100	5593107500	BRUSH
101	ES000	*NOT AVAILABLE
103	5391103700	RING NUT
104	ES000	*NOT AVAILABLE
105	5091509800	SPRING MICROSWITCH
106	5391133000	PUSH BUTTON
107	5391141200	PUSH BUTTON
108	5391141300	STOP
109	5319190051	COUPLING
110	5391102900	TUBE
111	5391103500	PROTECTION RH
112	5391106100	CONNECTION
113	VT138742	TUBE
114	VT201199	RING
115	5391106200	JOINT
116	5391107300	DUCT
117	5991101900	COVER
118	6191100800	SPRING
119	5391106400	SUPPORT
120	5391106300	LEVER
122	7391110000	DIFFUSER
123	VT201207	REAR CASTOR
124	VT101015	PIN
125	5391106800	RUBBER BRUSH
126	6091100000	FILLET
130	7391134600	BRUSH